FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Caixa de Som Multimídia



Descrição: *Caixa de som multimídia com estrutura em plástico e metal e detalhes emborrachados na base. Possui conexão Bluetooth e rádio FM, além de painel de botões para controlar a reprodução de músicas a partir de aparelhos pareados, pen drives ou cartões microSD, por meio das entradas USB-A e TF. Conta ainda com porta auxiliar P2 e botão para atender chamadas. Acompanha cabo micro-USB com ponta dupla USB e P2.*

Modo de Uso:
Instruções para emparelhar a caixa via

Versão Bluetooth: *2.1 + EDR*

Distância de funcionamento aproximada: *Até 15m*

Especificações do alto-falante: *4Ω 3W*

Especificações da bateria: *3.7V 400mAh*

Faixa de frequência do alto-falante: *280Hz-16KHz*

Relação sinal/ruído: *≥95db*

Tempo aproximado de reprodução: *Até 2h*

2- O dispositivo começará a reproduzir as faixas localizadas na raiz do microSD ou pen drive.
3- Para mudar de faixa, pressione o botão "avançar" (▶+) para avançar ou o botão com o sinal de "retroceder" (▶-) para voltar. Para pausar ou retomar a música, pressione o botão "avançar" (▶+).

Instruções para sintonizar rádio FM:
1- Com o aparelho ligado, pressione o botão "modo" (M) para alternar para o modo rádio FM.
2- Aperte novamente o botão "avançar/atender" (▶) para iniciar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis.
3- Quando a sintonia estiver completa,

Bluetooth:
1- Para ligar, insira a bateria na entrada designada e mova a chave seletora de Off para On. Um sinal sonoro confirmará a ativação.
2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar a caixa de som e selecione "X3" na lista.
3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.
4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.

Instruções para reproduzir músicas do cartão microSD ou Pen Drive:
1- Coloque o cartão de memória ou pen drive na respectiva entrada na parte traseira do aparelho e, em seguida, ligue a caixa de som.
segure o botão "avançar" (▶+) ou "retroceder" (▶-) para escolher a estação desejada.

Instruções para atender chamadas:
Com um celular pareado à caixa, pressione o botão “avançar/atender” (▶) para atender a chamada.

Instruções para recarga da caixa de som:
Conecte o cabo micro-USB ao aparelho e à fonte de energia. Um LED frontal acende para indicar a recarga e apaga quando o carregamento está completo.