

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia com Relógio



Descrição: Caixa de som multimídia com estrutura em plástico, display frontal em LED e base emborrachada antiderrapante. Possui conexão Bluetooth 5.0 e entradas para cabo auxiliar P2 e cartão TF (microSD), que permitem a reprodução de arquivos MP3, além de função para sintonia de rádio FM e programação de até três alarmes diferentes. Acompanha cabo USB-C.

Modo de Uso:

Instruções para emparelhar a caixa via Bluetooth:

Versão Bluetooth: 5.0

Entrada de carregamento: USB-C

Materiais do produto: Plástico e componentes eletrônicos internos

Potência de saída: 4W THD = 10%

Potência de entrada: 5V □ 1000mA

Frequência de Resposta: 20Hz-20Kz

Especificações do alto-falante: 4Ω 5W

Distorção: <0,5% - SNR >85dB

Sensibilidade do Radio: >20dB

elho e, em seguida, ligue a caixa de som.
2- O dispositivo começará a reproduzir as faixas localizadas na raiz do CartãoSD.
3- Para alterar a faixa reproduzida, aperte o botão com o símbolo de avançar (□+) localizado à direita ou com o sinal de retroceder (-□), à esquerda, para avançar ou voltar para algum arquivo MP3.

Instruções para sintonizar rádio FM:

1- Ligue o aparelho sem conectar nenhum dispositivo externo nas entradas disponíveis.
2- Pressione o botão "M" no painel duas vezes para selecionar o modo rádio FM.

- 1- Para ligar o aparelho, pressione o botão liga/desliga localizado no painel superior. Um sinal sonoro é emitido quando a caixa é ligada.
- 2- Aperte uma vez o botão de modo "M" para ir ao modo Bluetooth, indicado por um sinal sonoro.
- 3- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione "JM" na lista.
- 4- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.
- 5- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.

Instruções para reproduzir músicas do CartãoSD:

- 1- Coloque o cartão de memória na entrada no apa

3- Clique o botão "liga/desliga" para iniciar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis.

4- Quando a sintonia estiver completa, segure o botão de avançar (⏸+) ou com o sinal de retroceder (⏮) escolher a estação desejada.

Instruções para configurar o relógio:

- 1- O aparelho costuma entrar no modo relógio ao ligar. Para alterar o horário, mantenha pressionado o botão "Set" (selecionar) para ajustar o horário exibido.
- 2- Ajuste primeiro as horas usando os botões de avança e retroceder e, em seguida aperte "Set" para avançar para os minutos e dê um último clique para salvar a configuração.

Instruções para ajustar alarmes:

- 1- No modo relógio, tecele rapidamente o botão "avançar" (⏸+) ou "retroceder" (⏮) para alternar entre um dos três alarmes disponíveis.
- 2- Pressione o botão "Set" para fazer a programação do alarme escolhido; primeiro, escolha as horas e clique em "Set" para avançar para os minutos e dê um último clique para salvar a configuração.
- 3- Quando o alarme é disparado, pressione qualquer botão para interromper o toque.