
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Caixa de Som Multimídia com Relógio





Descrição: *Caixa de som multimídia com estrutura em plástico e metal, suporte retrátil para celular, display em LED e painel de botões para controlar o aparelho. Possui conexão Bluetooth 5.0 e entradas para cabo auxiliar P2 e cartão TF (microSD), permitindo a reprodução de arquivos MP3. Acompanha cabo Micro USB para a recarga do dispositivo.*

Modo de Uso:
Instruções para emparelhar a caixa via Bluetooth:
1- Para ligar a caixa de som, segure o

Versão Bluetooth: *5.0*

Material: *Plástico, metal e componentes eletrônicos internos*

Potência de saída: *3W*

Frequência: *100Hz-18KHz*

Potência de entrada: *5V = 1000mA*

Especificação do alto-falante: *4Ω 3W*

Resposta de Frequência: *100Hz-18KHz*

Relação Sinal/Ruído: *80dB*

Tipo de bateria: *18650 integrada*

spositivo iniciará automaticamente a reprodução das faixas localizadas na raiz do Cartão SD.
3- Alterne a faixa reproduzida, seja em formato de arquivo ou item de playlist, aperte uma vez o botão ""avançar"" (▶) ou ""retroceder"" (◀).
4- Para pausar ou retomar a reprodução, pressione o botão liga/desliga (⏻/▶⏸).

Instruções de primeiro uso do relógio:
1- Mantenha pressionado o botão ""Set"" por cinco segundos para definir o horário exibido na tela.
2- Use os botões ""avançar"" (▶) ou

botão liga/desliga (⏻/▶⏸) no painel superior. Um sinal sonoro confirmará a ativação.
2- Em seguida, aperte o botão de seleção de modo (""M"") para alternar para o modo Bluetooth.
3- Abra a conexão Bluetooth do dispositivo ao qual deseja conectar a caixa de som e selecione “B61” na lista. Um sinal sonoro confirmará o emparelhamento.
4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.

Instruções para reproduzir músicas do CartãoSD:
1- Insira o cartão de memória na entrada do aparelho e ligue a caixa de som.
2- O d

""retroceder"" (◀) para escolher as horas e, em seguida, confirme com o botão ""Set"".
3- Repita o passo anterior para selecionar os minutos exibidos. Aperte o botão ""Set"" para confirmar e, em seguida, tecle liga/desliga (⏻/▶⏸) uma única vez para sair do modo Relógio.

Instruções para acionar o alarme:
1- Pressione qualquer um dos dois botões com o símbolo de despertador por cerca de 5 segundos para acessar a configuração de alarmes.
2- Utilize os botões “avançar” (▶) e “retroceder” (◀) para selecionar a hora do acionamento e pressione o botão de alarme para salvar.
3- Repita o passo anterior para ajustar os minutos e, em seguida, salve a opção com o botão de alarme e volte ao modo normal clicando em ""liga/desliga (⏻/▶⏸).
4- Quando o alarme tocar, pressione o botão “Snooze” (soneca) para interromper o acionamento.

Instruções para alterar o modo de iluminação:
Aperte o botão com o símbolo de sol para escolher entre uma das três opções de intensidade disponíveis.