## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia com Relógio



Material : Plástico

Duração da Bateria: ± 14 Horas

Frequência: 100Hz - 18KHz

Potência de entrada: 5V == 1000mA

Bluetooth: V 5.0

para ajustar o horário.



Descrição: Caixa de som multimídia com relógio despertador e suporte para celular. Produzida em plástico e com borrachas antiderrapantes na área inferior, a caixa de som tem a área frontal com display de LED, além de um compartimento com suporte para celular – uma espécie de "gaveta" aonde é exibido (MUSIC), basta puxá-la ter acesso ao compartimento. A caixa de som executa nos modos bluetooth, cartão TF-microSD e entrada auxiliar P2. Acompanha cabo USB e manual em inglês.

Modo de Uso: Para alternar entre os

modos basta pressionar o botão M (modo); ao segurar o botão ON ▶ | o produto será ligado/desligado, ao pressioná-lo irá iniciar/pausar a faixa; os botões l∢ e ▶ l ao serem pressionados irão retroceder ou avançar as faixas, ao serem segurados irão diminuir ou aumentar o volume: o botão \*\*alterna a luminosidade do display entre 3 níveis; os botões < e > ao serem pressionador durante o modo de configuração, irão ajustar o relógio, despertador e toque do alarme; Segure o botão SET para iniciar a configuração e depois o pressione para avançar ao próximo ajuste - no modo despertador é possível definir 2 alarmes, basta segurar o botão com a figura do relógio 1 para definir o alarme 1 ou 2 para definir o alarme 2 e usar as teclas > e