FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Caixa de Som Multimídia



Descrição: *Caixa de som multimídia resistente a respingos dágua feito em plástico com acabamento em tecido. Possui conexão via Bluetooth 5.0 e compatibilidade com a tecnologia TWS, que permite sincronizar duas caixas de som ao mesmo tempo. Conta ainda com modo de reprodução de arquivos MP3 a partir das entradas para cartão TF (microSD) e USB para pen drives. Acompanha cabo Micro-USB e cabo auxiliar P2.*

Modo de Uso:
Instruções para emparelhar a caixa via

Versão Bluetooth: *5.0*

Entrada de carregamento: *Micro-USB*

Faixa de frequência: *2402~2480MHz*

Potência de saída: *5W*

Distância de funcionamento aproximada: *Até 10 metros*

Tempo de reprodução aproximado: *Até 6 horas*

Formatos de arquivos de música suportados: *MP3, SBC, WMA e AAC*

Tensão/corrente de carregamento: *5V-0,7A*

Materiais do produto: *Plástico, malha e componentes eletrônicos internos*

Material da bateria: *Polímero de lítio de 3,7V 1200mAh com placa protetora*

o começará a reproduzir as faixas localizadas na raiz do CartãoSD.
3- Para alterar a faixa reproduzida, aperte o botão com o sinal de mais (+) ou com o sinal de menos (-) para avançar ou voltar para algum arquivo MP3.

Instruções para sintonizar rádio FM:
1- Ligue o aparelho sem conectar nenhum

Bluetooth:
1- Para ligar o aparelho, pressione o botão liga/desliga localizado no painel frontal. Um sinal sonoro é emitido quando a caixa é ligada.
2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar a caixa de som e selecione ""M6"" na lista.
3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.
4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.

Instruções para reproduzir músicas do CartãoSD ou Pen Drive:
1- Coloque o cartão de memória ou pen drive na respectiva entrada no aparelho e, em seguida, ligue a caixa de som.
2- O dispositi

dispositivo externo nas entradas disponíveis.
2- Pressione o botão “liga/desliga” no painel para selecionar o modo rádio FM.
3- Mantenha o botão “reproduzir/pausar” () pressionado até iniciar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis.
4- Quando a sintonia estiver completa, segure o botão de avançar () ou com o sinal de retroceder () para escolher a estação desejada.

Instruções para uso do pareamento TWS:
1- Ligue outra caixa de som compatível ao lado do seu dispositivo.
2- Com as duas caixas em modo de pareamento, pressione o botão avançar () por cerca de três segundos. Um sinal sonoro indicará que a conexão entre elas foi realizada com sucesso, permitindo que ambas reproduzam o áudio de um único aparelho e o pareamento com outros dispositivos de reprodução.

Instruções para carregar o aparelho:
Plugue o cabo Micro-USB no aparelho e conecte-o em uma fonte de energia. Quando a iluminação do aparelho se apagar, a carga estará completa.

Avisos: Acompanha cabo Micro-USB e um cabo auxiliar (P2). Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.