FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia Bambu





Descrição: Caixa de som multimídia feita em plástico com acabamento em bambu. Possui alto-falante superior e painel multifunções na lateral inferior, com entrada para cartão MicroSD e porta Micro USB para recarga. Reproduz arquivos MP3 via cartão de memória e sintoniza rádio FM. Acompanha cabo Micro USB.

Modo de Uso: Instruções de recarga da caixa de som:

Para carregar a caixa de som, conecte um cabo Micro-USB na entrada do aparelho e a outra ponta USB em uma Material: Plástico e Bambu

Alcance: Até 10 metros (sem barreiras físicas)

Saída de alto-falante: 3W

Resposta de frequência: 280Hz-16KHz

Relação sinal ruído: ≤ 95db

Distorção: ≤ 0.5%

Tensão/capacidade de bateria: 520mAh

Tensão de carregamento de bateria: $5V \pm$

0,5V

Tempo aproximado de recarga de bateria:

2 horas

e som com o nome de ""BT-SPEAKER"" e confirme a opção de pareamento. Aguarde o processo de pareamento ser concluído, indicado por uma notificação sonora.

Instruções para ouvir arquivos MP3 a partir de um cartão MicroSD:

Coloque o Cartão MicroSD na entrada disponível na caixa de som e, em seguida, ligue o aparelho empurrando levemente o botão de ligar para o lado direito, em direção ao símbolo de ""MP3"", aguarde alguns instantes até que a caixa comece a reproduzir os arquivos que encontram-se

fonte de energia. Uma luz vermelha se acenderá durante o carregamento e se apagará após a recarga completa. Desconecte o cabo USB do aparelho assim que o processo for concluído.

Instruções de conectar caixa de som via bluetooth:

Para fazer o pareamento da caixa de som com outro dispositivo via bluetooh, ligue a caixa de som empurrando levemente o botão de ligar para o lado esquerdo, em direção ao símbolo de bluetooth, e aguarde pelo sinal sonoro. Uma vez ligada, uma luz azul deverá piscar constantemente, indicando que a caixa está pronta pra o pareamento. No aparelho a ser conectado, encontre a caixa

na raiz do cartão. Para alternar o arquivo a ser reproduzido, gire e depois aperte o botão de avançar o retroceder que está ao lado esquerdo do botão de ligar/desligar.

Instruções para sintonizar rádio FM:
Sem que haja nenhum cartão MicroSD
dentro da caixa de som, plugue um cabo
USB-Mini na caixa de som e a ponta USB
em uma fonte de energia para que sirva de
antena. Em seguida, ligue o aparelho
empurrando levemente o botão de ligar
para o lado direito, em direção ao símbolo
de ""MP3"". Gire e segure brevemente o
botão de avançar para fazer a sintonia de
todas as estações disponíveis. Após a
sintonização ser finalizada, gire o botão até
o final para avançar ou retroceder para
escolher a estação desejada.

Avisos:

Acompanha cabo Micro USB. Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.