

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:** Caixa de Som Multimídia Bambu



**Descrição:** Caixa de som multimídia feita em plástico com acabamento em bambu. Possui alto-falante superior e painel multifunções na lateral inferior, com entrada para cartão MicroSD e porta Micro USB para recarga. Reproduz arquivos MP3 via cartão de memória e sintoniza rádio FM. Acompanha cabo Micro USB.

**Modo de Uso:** Instruções de recarga da caixa de som:  
Para carregar a caixa de som, conecte um cabo Micro-USB na entrada do aparelho e a outra ponta USB em uma

**Material:** Plástico e Bambu

**Alcance:** Até 10 metros (sem barreiras físicas)

**Saída de alto-falante:** 3W

**Resposta de frequência:** 280Hz-16KHz

**Relação sinal ruído:**  $\leq 95\text{db}$

**Distorção:**  $\leq 0.5\%$

**Tensão/capacidade de bateria:** 520mAh

**Tensão de carregamento de bateria:** 5V  $\pm$  0,5V

**Tempo aproximado de recarga de bateria:**  
2 horas

e som com o nome de ""BT-SPEAKER"" e confirme a opção de pareamento. Aguarde o processo de pareamento ser concluído, indicado por uma notificação sonora.

Instruções para ouvir arquivos MP3 a partir de um cartão MicroSD:

Coloque o Cartão MicroSD na entrada disponível na caixa de som e, em seguida, ligue o aparelho empurrando levemente o botão de ligar para o lado direito, em direção ao símbolo de ""MP3"", aguarde alguns instantes até que a caixa comece a reproduzir os arquivos que encontram-se

*fonte de energia. Uma luz vermelha se acenderá durante o carregamento e se apagará após a recarga completa. Desconecte o cabo USB do aparelho assim que o processo for concluído.*

*Instruções de conectar caixa de som via bluetooth:*

*Para fazer o pareamento da caixa de som com outro dispositivo via bluetoooh, ligue a caixa de som empurrando levemente o botão de ligar para o lado esquerdo, em direção ao símbolo de bluetooth, e aguarde pelo sinal sonoro. Uma vez ligada, uma luz azul deverá piscar constantemente, indicando que a caixa está pronta pra o pareamento. No aparelho a ser conectado, encontre a caixa*

*na raiz do cartão. Para alternar o arquivo a ser reproduzido, gire e depois aperte o botão de avançar o retroceder que está ao lado esquerdo do botão de ligar/desligar.*

*Instruções para sintonizar rádio FM:*

*Sem que haja nenhum cartão MicroSD dentro da caixa de som, plugue um cabo USB-Mini na caixa de som e a ponta USB em uma fonte de energia para que sirva de antena. Em seguida, ligue o aparelho empurrando levemente o botão de ligar para o lado direito, em direção ao símbolo de ""MP3"". Gire e segure brevemente o botão de avançar para fazer a sintonia de todas as estações disponíveis. Após a sintonização ser finalizada, gire o botão até o final para avançar ou retroceder para escolher a estação desejada.*

*Avisos:*

*Acompanha cabo Micro USB. Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.*