FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:#Caixa de Som com Carregador por Indução



Descrição: *Caixa de som sem fio com estrutura em plástico com base emborrachada na parte inferior e área para encaixe de aparelhos compatíveis com a tecnologia Qi, possibilitando a recarga por indução. Possui entrada para cartão TF (micros) e painel frontal com botões de controle para a reprodução de arquivos MP3. Acompanha cabo micro-USB para recarga.*

Modo de Uso:
Instruções para emparelhar a caixa via bluetooth:

Material: *Plástico ABS e plástico PP*

Saída alto-falante: *3W*

Relação sinal/ruído do aparelho todo: *≥85DB*

Faixa de frequência: *70-20kHz*

Distorção: *≤0.5%*

Frequência Bluetooth: *2,4 GHz - 2,48 GHz*

Distância máxima de transmissão: *10m*

Entrada de carregamento: *DC5V 2000mA*

Tempo de reprodução aproximado: *Cerca de 4 a 5 horas*

Capacidade da bateria: *3,7V/450mA*

Tempo aproximado de carregamento: *4 horas*

ção dos arquivos da raiz.
3- Para mudar de faixa, pressione os botões com sinal de mais (+) para avançar ou sinal de menos (–) para voltar aos arquivos MP3.

Instruções para recarga por indução:
Com a caixa conectada a uma fonte de energia, encaixe o dispositivo compatível com a tecnologia Qi na área superior

1- Pressione o botão Liga/Desliga até ouvir o sinal sonoro e a luz azul piscar, indicando que a caixa está pronta para emparelhamento.
2- No dispositivo desejado, abra o menu de conexões sem fio e selecione “BG-004”.
3- Aguarde a notificação sonora que confirma o emparelhamento.
4- Após o uso, desconecte o dispositivo e pressione o botão Liga/Desliga para desligar a caixa.

Instrução para reprodução de músicas via cartão micro SD:
1- Insira o cartão micro SD na entrada localizada na parte posterior do painel.
2- Ligue a caixa de som, pressione o botão ""M"" para selecionar o modo de leitura do cartão e use o botão Liga/Desliga para iniciar a reprod

indicada pelo símbolo de raio. Acompanhe o status de carregamento pelo próprio dispositivo e retire-o do carregador quando estiver totalmente energizado.

Instruções para recarga da caixa de som: Conecte o cabo Micro-USB ao aparelho e à fonte de energia. O LED esquerdo acende para indicar a recarga e apaga quando o carregamento está completo.