

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia com Luminária



Descrição: Caixa de som multimídia sem fio em plástico resistente com iluminação em LED acionadas por toque. Conta com painel de botões para troca de faixas e alternância de modos Bluetooth, Rádio FM e reprodução de MP3 via pen drive ou cartão MicroSD via entradas USB e cartão de memória. Possui ainda base com EVA antideslizante, alça de alumínio para transporte na parte inferior da caixa. Acompanha cabo Micro-USB e cabo Auxiliar P2.

Modo de Uso:

Material: Plástico ABS

Embalagem medidas totais (A x C x P) :
12,5cm X 10cm X 10cm

a reproduzir as faixas localizadas na raiz do CartãoSD.

3- Para alterar a faixa reproduzida, aperte o botão com o sinal de mais (+) localizado à direita ou com o sinal de menos (-), à esquerda, para avançar ou voltar para algum arquivo MP3.

Instruções para sintonizar rádio FM:

1- Ligue o aparelho sem conectar nenhum dispositivo externo nas entradas disponíveis.

2- Pressione o botão “Mode” no painel para selecionar o modo rádio FM.

3- Mantenha o botão “Reproduzir/Pausar” pressionado até iniciar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis.

4- Quando a sintonia estiver completa, segure o botão com o sinal de mais (+) ou com o sinal de menos (-) para avançar ou retroceder e escolher a estação desejada.

Instruções para alterar o modo de iluminação LED:

Com o aparelho ligado, toque levemente uma vez no autofalante para trocar o modo de iluminação.

Instruções para carregar o aparelho:

Instruções para emparelhar a caixa via bluetooth:

- 1- Mova a chave seletora, localizada na base do aparelho, de ""Off"" para ""On"" e confirme que o LED colorido esteja ligado.
- 2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""BT-SPEAKER"" na lista.
- 3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.
- 4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.

Instruções para reproduzir músicas do CartãoSD ou Pen Drive:

- 1- Coloque o cartão de memória ou pen drive na respectiva entrada no aparelho e, em seguida, ligue a caixa de som.
- 2- O dispositivo começará

Plugue o cabo Micro-USB no aparelho e conecte-o em uma fonte de energia. Quando todos os indicadores do painel estiverem acesos, retire-o da carga.

Avisos: Acompanha cabo Micro-USB. Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.