

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:** Caixa de Som Multimídia com Luminária

**Material:** *Plástico ABS*



**Descrição:** Caixa de som multimídia sem fio com iluminação em LED acionada por toque. Com estrutura em plástico resistente, apresenta painel de botões para troca de faixas e alternância dos modos Bluetooth, Rádio FM e reprodução de MP3 via pen drive ou cartão MicroSD via entradas USB e cartão de memória, além de base com alça de alumínio para transporte. Acompanha cabo USB-C e cabo Auxiliar P2.

## Modo de Uso:

*Instruções para emparelhar a caixa via*

**Embalagem medidas totais (A x C x P) :**  
*12,6 cm x 10 cm x 10 cm (caixa papelão)*

*a reproduzir as faixas localizadas na raiz do CartãoSD.*

*3- Para alterar a faixa reproduzida, aperte o botão com o sinal de mais (+) localizado à direita ou com o sinal de menos (-), à esquerda, para avançar ou voltar para algum arquivo MP3.*

*Instruções para sintonizar rádio FM:*

*1- Ligue o aparelho sem conectar nenhum dispositivo externo nas entradas disponíveis.*

*2- Pressione o botão "Mode" no painel para selecionar o modo rádio FM.*

*3- Mantenha o botão "Reproduzir/Pausar" pressionado até iniciar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis.*

*4- Quando a sintonia estiver completa, segure o botão com o sinal de mais (+) ou com o sinal de menos (-) para avançar ou retroceder e escolher a estação desejada.*

*Instruções para alterar o modo de iluminação LED:*

*Com o aparelho ligado, toque levemente uma vez no autofalante para trocar o modo de iluminação.*

*Instruções para carregar o aparelho:*

*bluetooth:*

*1- Mova a chave seletora, localizada na base do aparelho, de ""Off"" para ""On"" e confirme que o LED colorido esteja ligado.*

*2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""BT-SPEAKER"" na lista.*

*3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.*

*4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.*

*Instruções para reproduzir músicas do CartãoSD ou Pen Drive:*

*1- Coloque o cartão de memória ou pen drive na respectiva entrada no aparelho e, em seguida, ligue a caixa de som.*

*2- O dispositivo começará*

*Plugue o cabo Micro-USB no aparelho e conecte-o em uma fonte de energia. Quando todos os indicadores do painel estiverem acesos, retire-o da carga.*

*Avisos: Acompanha cabo Micro-USB. Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.*