

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Saca-Rolhas Elétrico com LED



Descrição: Saca-rolhas elétrico com estrutura em inox e plástico, além de detalhe em acrílico e painel iluminado em LED com botões emborrachados. Funciona com quatro pilhas AA (não inclusas) e acompanha cortador de lacre.

Modo de Uso:

Instruções de Uso:

- 1- Retire o saca-rolhas da embalagem, abra a tampa superior, insira quatro pilhas AA e feche a tampa até que esteja travada.
- 2- Coloque o abridor verticalmente sobre a garrafa de vinho e certifique-se de que a broca esteja apontando para o centro da rolha.
- 3- Segure a garrafa firmemente enquanto pressiona o botão inferior até que a rolha saia.
- 4- Pressione o botão superior para remover a rolha do saca-rolhas.

Avisos: Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.