

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Bluetooth TWS



**Descrição:** Caixa de som sem fio com estrutura em plástico e base emborrachada. Possui conexão via Bluetooth 5.0 e compatibilidade com a tecnologia TWS, que permite sincronizar duas caixas de som ao mesmo tempo. Acompanha cabo micro-USB e cordão de nylon.

## Modo de Uso:

Instruções para emparelhar a caixa via bluetooth:  
1- Pressione o botão Liga/Desliga, localizado na base do aparelho. Quando

Versão Bluetooth: 5.0

Distância de funcionamento aproximada: até 10m

Entrada de carregamento: Micro USB

Tensão de entrada da bateria: DC-5.0v/500mA

Potência de saída: 3W

Especificação do alto-falante: 4Ω 3W

Resposta de frequência: 20Hz-20KHz

Relação sinal/ruído:  $\geq 75dB$

Tempo aproximado de reprodução: entre 2 e 3 horas

Tempo aproximado de carregamento: até 1 hora

*esliga duas vezes rapidamente. Um sinal sonoro indicará que a conexão entre elas foi realizada com sucesso, permitindo que ambas reproduzam o áudio de um único aparelho.*

*Instruções para recarga da caixa de som: Conecte o cabo micro-USB ao aparelho e à fonte de energia. O LED acende para indicar a recarga e apaga quando o*

*o LED acender, o dispositivo estará pronto para emparelhamento.*

*2- Em seguida, abra a opção de conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar a caixa de som e selecione ""BT SPEAKER"" na lista.*

*3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.*

*4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.*

*carregamento está completo.*

*Instruções para uso do pareamento*

*TWS:*

*1- Ligue outra caixa de som compatível ao lado do seu dispositivo.*

*2- Com as duas caixas em modo de pareamento, pressione o botão liga/*