
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Caixa de Som Bluetooth TWS





Descrição: *Caixa de som sem fio com estrutura em plástico e base emborrachada. Possui conexão via Bluetooth 5.0 e compatibilidade com a tecnologia TWS, que permite sincronizar duas caixas de som ao mesmo tempo. Acompanha cabo micro-USB e cordão de nylon.*

Modo de Uso:
Instruções para emparelhar a caixa via bluetooth:
1- Pressione o botão Liga/Desliga, localizado na base do aparelho. Quando

Versão Bluetooth: *5.0*

Distância de funcionamento aproximada: *até 10m*

Entrada de carregamento: *Micro USB*

Tensão de entrada da bateria: *DC-5.0v/500mA*

Potência de saída: *3W*

Especificação do alto-falante: *4Ω 3W*

Resposta de frequência: *20Hz-20KHz*

Relação sinal/ruído: *≥ 75dB*

Tempo aproximado de reprodução: *entre 2 e 3 horas*

Tempo aproximado de carregamento: *até 1 hora*

esliga duas vezes rapidamente. Um sinal sonoro indicará que a conexão entre elas foi realizada com sucesso, permitindo que ambas reproduzam o áudio de um único aparelho.

Instruções para recarga da caixa de som:
Conecte o cabo micro-USB ao aparelho e à fonte de energia. O LED acende para indicar a recarga e apaga quando o

o LED acender, o dispositivo estará pronto para emparelhamento.
2- Em seguida, abra a opção de conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar a caixa de som e selecione ""BT SPEAKER"" na lista.
3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.
4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.

Instruções para uso do pareamento TWS:
1- Ligue outra caixa de som compatível ao lado do seu dispositivo.
2- Com as duas caixas em modo de pareamento, pressione o botão liga/ carregamento está completo.