FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Caixa de Som Multimídia



Descrição: *Caixa de som multimídia sem fio em plástico com detalhes que remetem à textura de madeira e um anel antiderrapante colado à base. Conta com iluminação em LED e painel de botões para alternância entre os modos Bluetooth, rádio FM e reprodução de arquivos MP3 a partir das entradas para cartão TF (microSD) e USB para pen drives. Acompanha cabo USB-C para carregamento.*

Modo de Uso:

Instruções para emparelhar a caixa via bluetooth:

1- Para ligar o aparelho, pressione o botão liga/desliga localizado na ponta direita do painel frontal. Um sinal sonoro é emitido quando a caixa é ligada.
2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar a caixa de som e selecione ""F56"" na lista.
3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.
4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.

Instruções para reproduzir músicas do CartãoSD ou Pen Drive:
1- Coloque o cartão de memória ou pen drive na respectiva entrada no aparelho e, em seguida, ligue a caixa de som. 2- O dispositivo começará a reproduzir as faixas localizadas na raiz do CartãoSD.
3- Para alterar a faixa reproduzida, aperte o botão com o símbolo de avançar (⏭) localizado à direita ou com o sinal de retroceder (⏮), à esquerda, para avançar ou voltar para algum arquivo MP3.

Instruções para sintonizar rádio FM:
1- Ligue o aparelho sem conectar nenhum dispositivo externo nas entradas disponíveis.
2- Pressione o botão “Mode” no painel para selecionar o modo rádio FM.
3- Mantenha o botão “reproduzir/pausar” (⏯) pressionado até iniciar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis.
4- Quando a sintonia estiver completa,

segure o botão de avançar (▯) ou com o sinal de retroceder (▯) para escolher a estação desejada.

Instruções para alterar o modo de iluminação LED:
Com o aparelho ligado, clique no botão ""liga/desliga"" para alterar um dos modos de iluminação disponíveis.

Instruções para carregar o aparelho:
Plugue o cabo Micro-USB no aparelho e conecte-o em uma fonte de energia. Quando a iluminação do aparelho se apagar, a carga estará completa.

Avisos: Acompanha cabo Micro-USB. Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.