FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Caixa de Som Multimídia TWS





Descrição: *Caixa de som multimídia em plástico com espaço superior para encaixe do celular e base com revestimento antiderrapante. Oferece conectividade Bluetooth e entrada auxiliar P2, além de cartão TF (microSD) e USB-C, permitindo a reprodução de arquivos MP3. Acompanha cordão de nylon e cabo USB-C para carregamento.*

Modo de Uso:

Instruções para emparelhar a caixa via Bluetooth:
1- Para ligar, mova a chave seletora de uzir as faixas localizadas na raiz do microSD ou pen drive.
3- Para mudar de faixa, pressione o botão com o sinal de mais (+) para avançar ou o botão com o sinal de menos (-) para voltar. Para pausar ou retomar a música, pressione o botão ""avançar/pausar"" (▶⏸/M).

Instruções para sintonizar rádio FM:
1- Ligue o aparelho e aperte o botão ""avançar/pausar"" (▶⏸/M) para alternar para o modo rádio FM.
3- Aperte o botão ""avançar/pausar"" (▶⏸/M) para iniciar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis.
4- Quando a sintonia estiver completa, pressione o botão ""mais"" (+) ou ""menos"" (-) para escolher a estação desejada.

Instruções para alterar o modo de iluminação LED:
Com o aparelho ligado, clique no botão com o ícone de um sol para alterar um dos modos de iluminação disponíveis.

Instruções para carregar o aparelho:
Plugue o cabo Micro-USB no aparelho e conecte-o em uma fonte de energia. Quando a iluminação do aparelho se apagar, a carga estará completa.

Off para On. Um sinal sonoro confirmará a ativação.
2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar a caixa de som e selecione ""F98"" na lista.
3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.
4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.

Instruções para reproduzir músicas do cartão microSD ou Pen Drive:
1- Coloque o cartão de memória ou pen drive na respectiva entrada na parte traseira do aparelho e, em seguida, ligue a caixa de som.
2- O dispositivo começará a repro