

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Relógio Digital LED com Despertador

salvar as configurações.



Descrição: Relógio digital em plástico com iluminação LED e painel LCD multifuncional, que exibe horas, dias da semana, data e temperatura ambiente. Possui painel de botões para controle das funções do aparelho, além de função de alarme com nove opções de toques e modo soneca. Funciona com três pilhas AAA (não inclusas).

Modo de Uso:

Instruções de primeiro uso do relógio:

1- Insira três pilhas AAA (não inclusas) no compartimento localizado na parte

Instruções para acionar o alarme:

- 1- Pressione o botão ""Al"" para acessar o modo Alarme. Em seguida, pressione o botão ""Set"" para selecionar a hora com os botões ""Up"" e ""Down"" e clique em ""Set"" novamente para avançar para os minutos.
- 2- Defina o intervalo do modo soneca, escolhendo um período entre 1 e 60 minutos entre um toque e outro. Pressione "Set" para prosseguir.
- 3- Por fim, selecione um dos 10 toques disponíveis utilizando os botões "Up" e "Down" e pressione "Set" para salvar as configurações.

Instruções para ligar a iluminação:

Pressione um dos botões ""Tap"" para ativar um dos modos de iluminação disponível."

inferior do relógio. Um sinal sonoro confirmará a inicialização.

2- Pressione o botão “Set” para acessar o ajuste da hora. Utilize os botões “Up” (cima) e “Down” (baixo) para definir as horas e pressione “Set” para confirmar. Repita o processo para ajustar os minutos exibidos em tela e aperte ““Set”” para prosseguir a configuração.

3- Em seguida, pressione “Up” ou “Down” para selecionar o ano exibido e confirme com “Set” para avançar.

4- Por fim, ajuste a data exibida no painel, começando pelo mês e depois pelo dia, utilizando os botões “Up” e “Down”. Pressione “Set” ao final para