

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth com Case Carregador



Descrição: Fones de ouvido sem fio de formato intra-auricular de encaixe ergonômico e estrutura em plástico ABS. Possuem conexão Bluetooth 5.3, botões para controle de funções, incluindo o modo sono, que programa o desligamento automático em aproximadamente 45 minutos após o acionamento. Contam ainda com estojo de carregamento com painel em LED para visualização do percentual de carga e entrada USB-C para recarga. Acompanham dois pares de ponteiros de tamanhos diferentes e cabo USB-C.

Material: *Plástico ABS*

Versão Bluetooth: *5.3*

Protocolo Bluetooth: *A2DP/AVRCP/HFP/HSP*

Diâmetro do alto-falante: *10 mm*

Distorção do fone de ouvido: *1 kHz/5%*

Alcance estimado: *Até 10 metros*

Capacidade da bateria: *30mAh (cada fone); 250mAh (estojo)*

Material da bateria: *Li-ion*

Tempo estimado de carregamento: *até 2 horas*

Tempo estimado de reprodução: *entre 3 e 4 horas*

Sensibilidade do alto-falante: *42dB±3dB*

Faixa de resposta de frequência: *20Hz-20.000Hz*

Impedância do alto-falante: *32Ω*

Medidas da Embalagem (A x L x P): *11 cm x 10 cm x 4 cm (caixa papelão)*

Modo de Uso:

Instruções para emparelhar os fones via Bluetooth:

- 1- Abra o estojo, retire os fones e confirme se o LED de cada um deles está piscando.*
- 2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""Y29"" na lista. O emparelhamento é confirmado após uma notificação sonora.*
- 3- Para desligar os fones após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, coloque os fones no estojo de carregamento.*

Instruções para recarga:

Conecte o estojo a uma fonte de energia através da entrada USB-C localizado na parte inferior. Uma vez conectado, o painel de LED indicará o percentual de carga, chegando aos 100% quando o processo estiver completo. Retire o estojo da alimentação de

Medidas de cada fone (A x L x P): *2,4 cm x 1,9 cm x 1,3 cm*

energia após a recarga.

Lista de operações:

- a) Ligar os fones: retire-os do estojo de carregamento*
- b) Desligar os fones: segure o botão em cada um dos fones por cerca de cinco segundos*
- c) Pausar ou reproduzir: pressione uma vez o botão de qualquer um dos fones*
- d) Aumentar o volume: pressione duas vezes o botão do fone esquerdo*
- e) Diminuir o volume: pressione duas vezes o botão do fone direito*
- f) Avançar à música seguinte em uma lista de reprodução: pressione três vezes o botão do fone direito*
- g) Retroceder à música anterior em uma lista de reprodução: pressione três vezes o botão do fone esquerdo*
- h) Ativar o modo sono (mantém os fones ligados por cerca de 45 minutos antes de desligá-los): pressione quatro vezes o botão de qualquer um dos fones*