FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Caixa de Som com Luminária



Descrição: *Caixa de som multimídia com estrutura em plástico e metal com iluminação em LED ajustável em oito modos diferentes, além de revestimento emborrachado antiderrapante na base do aparelho. Possui conexão Bluetooth, rádio FM e compatibilidade com a tecnologia TWS. Dispõe ainda de painel de botões para controlar a reprodução de músicas a partir de aparelhos pareados, pen drives ou cartões microSD, por meio das entradas USB-A e TF. Acompanha Cabo USB-C para carregamento.*

Versão Bluetooth: *5.3*

Distância de funcionamento aproximada: *Até 10m*

Potência do alto-falante: *5W*

Entrada de carregamento: *Tipo-C 5V*

Capacidade da bateria: *500 mAh*

Tempo aproximado de reprodução: *Até 3h*

Tempo estimado de carregamento: *Entre 2h e 3h*

z do microSD.
3- Para mudar de faixa, pressione os botões com sinal de mais (+) para avançar ou o sinal de (-) para retroceder para a faixa anterior.
4- Para aumentar ou diminuir o volume, mantenha pressionado os botões ""mais"" ou o botão ""menos"".

Instruções para sintonizar rádio FM:
1- Com o aparelho ligado, pressione o botão de ""modo"" (M) para alternar para o modo rádio FM.
2- Pressione o botão ""liga/desliga"" () para iniciar a sintonia automática das estações de rádio disponíveis na região.
3- Quando a sintonia estiver completa, pressione o botão ""mais"" (+) ou o botão

Modo de Uso:

Instruções para emparelhar a caixa via Bluetooth:
1- Pressione o botão ""liga/desliga"" (⏻) localizado no painel frontal da caixa. Um sinal sonoro e visual confirmará a ativação.
2- Abra a opção de conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar a caixa de som e selecione ""BX-39"" na lista. Um sinal sonoro confirmará o emparelhamento.
3- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desliga a caixa.

Instruções para reprodução de músicas via cartão microSD:
1- Insira o cartão microSD na entrada localizada na parte posterior do painel, abaixo do alto-falante.
2- O dispositivo começará a reproduzir as faixas localizadas na ra

""menos"" (-) para escolher a estação desejada.
4- Para aumentar ou diminuir o volume, mantenha pressionado os botões ""mais"" ou o botão ""menos"".

Instruções para uso do pareamento TWS:
1- Ligue outra caixa de som compatível ao lado do seu dispositivo.
2- Com as duas caixas em modo de pareamento, pressione rapidamente o botão ""mais"" (+) duas vezes. Um sinal sonoro indicará que a conexão entre elas foi realizada com sucesso, permitindo que ambas reproduzam o áudio de um único aparelho.

Instruções para alterar o modo de iluminação LED:
Com o aparelho ligado, pressione o botão ""modo"" (M), para alternar entre os modos de iluminação disponíveis.