
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Caixa de Som Bluetooth TWS





Descrição: *Caixa de som sem fio em inox com base emborrachada. Possui entrada Micro-USB para carregamento, conexão Bluetooth 5.0 e compatibilidade com a tecnologia TWS, que permite sincronizar duas caixas de som ao mesmo tempo. Acompanha cordão de nylon e cabo Micro-USB.*

Modo de Uso:
Instruções para emparelhar a caixa via bluetooth:
1- Pressione o botão Liga/Desliga, localizado na base do aparelho. Quando

Saída de alto-falante: *3W*

Resposta de frequência: *10Hz-20KHz*

Capacidade de bateria: *300mAh*

Tensão de carregamento da bateria: *5V (USB)*

Tempo aproximado de reprodução: *até 2h30*

Tempo aproximado de recarga da bateria: *2h*

Versão Bluetooth: *5.0*

rês vezes rapidamente. Um sinal sonoro indicará que a conexão entre elas foi realizada com sucesso, permitindo que ambas reproduzam o áudio de um único aparelho.

Instruções para recarga da caixa de som: Conecte o cabo Micro-USB ao aparelho e à fonte de energia. O LED acende para indicar a recarga e apaga quando o carregamento está completo.

o LED acender, o dispositivo estará pronto para emparelhamento.
2- Em seguida, abra a opção de conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar a caixa de som e selecione ""M3"" na lista.
3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.
4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.

Instruções para uso do pareamento TWS:
1- Ligue outra caixa de som compatível ao lado do seu dispositivo.
2- Com as duas caixas em modo de pareamento, pressione o botão liga/desliga