


# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Bluetooth TWS



**Descrição:** Caixa de som sem fio em inox com base emborrachada. Possui entrada Micro-USB para carregamento, conexão Bluetooth 5.0 e compatibilidade com a tecnologia TWS, que permite sincronizar duas caixas de som ao mesmo tempo. Acompanha cordão de nylon e cabo Micro-USB.

## Modo de Uso:

*Instruções para emparelhar a caixa via bluetooth:*

*1- Pressione o botão Liga/Desliga, localizado na base do aparelho. Quando*

Saída de alto-falante: 3W

Resposta de frequência: 10Hz-20KHz

Capacidade de bateria: 300mAh

Tensão de carregamento da bateria: 5V (USB)

Tempo aproximado de reprodução: até 2h30

Tempo aproximado de recarga da bateria: 2h

Versão Bluetooth: 5.0

*rês vezes rapidamente. Um sinal sonoro indicará que a conexão entre elas foi realizada com sucesso, permitindo que ambas reproduzam o áudio de um único aparelho.*

*Instruções para recarga da caixa de som: Conecte o cabo Micro-USB ao aparelho e à fonte de energia. O LED acende para indicar a recarga e apaga quando o carregamento está completo.*

*o LED acender, o dispositivo estará pronto para emparelhamento.*

*2- Em seguida, abra a opção de conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar a caixa de som e selecione ""M3"" na lista.*

*3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.*

*4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.*

*Instruções para uso do pareamento*

*TWS:*

*1- Ligue outra caixa de som compatível ao lado do seu dispositivo.*

*2- Com as duas caixas em modo de pareamento, pressione o botão liga/desliga*