

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: #Caixa de Som Multimídia TWS com Luminária RGB



**Descrição:** Caixa de som multimídia com formato de pneu, iluminação RGB ajustável em LED com sete modos diferentes e estrutura em plástico e metal. Possui painel de botões que permite controlar os modos Bluetooth e rádio FM, além de compatibilidade com a tecnologia TWS. Também é capaz de reproduzir arquivos MP3 por meio das entradas para cartão microSD e dispositivos USB. Dispõe de plaquinha metálica personalizável, pés e base antideslizantes. Acompanha cabo micro-USB.

Distância de funcionamento aproximada: até 10m

Bateria: 1200 mAh

Potência de saída: 8W

Faixa de frequência do alto-falante: 80Hz-180kHz

Relação sinal/ruído:  $\geq 75$  dB

Tempo aproximado de reprodução: Até 4h

de som.

2- O dispositivo começará a reproduzir as faixas localizadas na raiz do microSD ou pen drive.

3- Para mudar de faixa, pressione o botão com o sinal de mais (+) para avançar ou o botão com o sinal de menos (-) para voltar. Para pausar ou retomar a música, pressione o botão "avançar/seleção de modo" (M/□).

Instruções para sintonizar rádio FM:

1- Com o aparelho ligado, pressione o botão "modo/avançar" (M/□) por cinco segundos para alternar para o modo rádio FM.

2- Aperte novamente o botão "modo/avançar" (M/□) para iniciar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis.

3- Quando a sintonia estiver completa,

## **Modo de Uso:**

*Instruções para emparelhar a caixa via Bluetooth:*

- 1- Pressione o botão Liga/Desliga, localizado na parte posterior da caixa de som. Um sinal sonoro e visual confirmará a ativação.*
- 2- Em seguida, abra a opção de conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar a caixa de som e selecione "X-502" na lista.*
- 3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.*
- 4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.*

*Instruções para reproduzir músicas do cartão microSD ou Pen Drive:*

- 1- Coloque o cartão de memória ou pen drive na respectiva entrada na parte traseira do aparelho e, em seguida, ligue a caixa*

*segure o botão "mais" (+) ou com o sinal de "menos" (-) para escolher a estação desejada.*

*Instruções para mudar o modo de iluminação da caixa de som:*

*Aperte o botão "liga/desliga" para alterar o tipo de iluminação em LED.*