FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Caixa de Som Multimídia TWS com Luzes RGB





Descrição: *Caixa de som multimídia com iluminação RGB em 7 modos dinâmicos. Oferece conexão Bluetooth com tecnologia TWS para sincronizar duas caixas simultaneamente. Conta ainda com rádio FM e reprodução de arquivos MP3 via cartão MicroSD ou pen drive. Acompanha cordão de nylon, cabo micro USB (V8) e plaquinha de alumínio para personalização.*

Modo de Uso: *Instruções de recarga da caixa de som:*
Para carregar a caixa de som, conecte um cabo Micro-USB na entrada do

Área de alcance: *até 10 metros (sem barreiras físicas)*

Saída de alto-falante: *3W*

Resposta de frequência: *120Hz-20KHz*

Relação sinal ruído: *90db*

Tensão/capacidade de bateria: *800mAh*

Tensão de carregamento de bateria: *5V*

té que as luzes acendam e um sinal sonoro seja emitido pela caixa, indicando que a caixa está pronta pra o pareamento. No aparelho a ser conectado, encontre a caixa de som com o nome de ""BT-SPEAKER"" e confirme a opção de pareamento. Aguarde o processo de pareamento ser concluído, indicado por uma notificação sonora.

Instruções para ouvir arquivos MP3 a partir de um cartão MicroSD:
Ligue a caixa de som segurando o botão que está no centro do aparelho até que as luzes acendam e um sinal sonoro seja emitido. Em seguida, insira um cartão MicroSD na entrada disponível na caixa e aperte botão de modo na parte superior do painel, indicado por uma letra ""M"". Assim que ele estiver no modo de reprodução de arquivos MP3, as músicas contidas na raiz do cartão de memória serão tocadas. Para alterar a faixa reproduzida, segure o botão

aparelho e a outra ponta USB em uma fonte de energia. Uma luz vermelha se acenderá durante o carregamento e se apagará após a recarga completa. Desconecte o cabo USB do aparelho assim que o processo for concluído.

Instruções para alterar a iluminação:
Com a caixa de som ligada, aperte o botão que está localizado abaixo do botão de ligar/desligar, representado com o símbolo de um sol, até encontrar o estilo desejado.

Instruções de conectar caixa de som via bluetooth:
Para fazer o pareamento da caixa de som com outro dispositivo via bluetooh, ligue a caixa de som segurando o botão que está no centro do aparelho com o sinal de mais (+) ou com o sinal de menos (-) para avançar ou voltar para algum arquivo MP3.

Instruções para sintonizar rádio FM:
Sem que haja nenhum cartão MicroSD dentro da caixa de som, plugue um cabo USB-Mini na caixa de som e a ponta USB em uma fonte de energia para que sirva de antena. Em seguida, ligue a caixa de som segurando o botão que está no centro do aparelho até que as luzes acendam e um sinal sonoro seja emitido. Em seguida, clique no botão de modo até chegar ao modo de rádio FM. Mantenha o botão ""M"" pressionado para fazer a sintonia de todas as estações disponíveis. Após a sintonização ser finalizada, segure o botão com o sinal de mais (+) ou com o sinal de menos (-) para avançar ou retroceder e escolher a estação desejada.

Avisos:
Acompanha cabo Micro USB. Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.