FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Caixa de Som Multimídia TWS



Descrição: *Caixa de som multimídia com design inspirado em amplificadores de guitarra. Possui construção em plástico ABS e metal, classificação IPX4 resistente a respingos d’água, painel superior de botões para controle, alça em couro sintético para transporte e pés com revestimento emborrachado. Oferece conectividade Bluetooth 5.1 e entrada para cabo auxiliar P2, além de cartão TF (MicroSD) e USB-A, permitindo a reprodução de arquivos MP3. Acompanha cabo USB-C para carregamento.*

iar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis.
3- Quando a sintonia estiver completa, segure o botão de ""avançar"" (+) ou com o sinal de ""retroceder"" (-) escolher a estação desejada.

Instruções para reproduzir músicas do CartãoSD:
1- Insira o cartão de memória na entrada do aparelho e ligue a caixa de som.
2- O dispositivo iniciará automaticamente a reprodução das faixas localizadas na raiz do Cartão SD.
3- Para alterar a faixa reproduzida, pressione o botão com o símbolo de avançar (+), localizado à direita, ou o botão de retroceder (−), à esquerda, para avançar ou retornar a um arquivo MP3.
4- Para pausar ou retomar a reprodução, pressione o botão “avançar/pausar” (▶).

Instruções para uso do pareamento TWS:
Ligue outra caixa de som compatível ao lado do seu dispositivo. Com as duas caixas em modo de pareamento, pressione o botão ""avançar"" (+) três vezes rapidamente. Um sinal sonoro indicará que a conexão entre elas foi realizada com sucesso, permitindo que ambas reproduzam o áudio de um único aparelho.

Instruções para carregar o aparelho:
Plugue o cabo USB-C no aparelho e conecte-o em uma fonte de energia.

Modo de Uso:

Instruções para emparelhar a caixa via Bluetooth:
1- Ligue o aparelho pelo botão “liga/desliga”, localizado na parte central do painel de botões. Um sinal sonoro confirmará a ativação.
2- Ao ser ligada, a caixa entra automaticamente em modo de pareamento. Ative o Bluetooth do seu dispositivo, selecione “Kilburn II” na lista e aguarde a notificação sonora que confirma a conexão.
3- Após o uso, desligue o pareamento no dispositivo conectado e pressione o botão “liga/desliga” para desligar a caixa.

Instruções para sintonizar rádio FM:
1- Com a caixa de som ligada, clique duas vezes o botão ""avançar"" (+) para ligar o modo de rádio.
2- Aperte duas vezes rapidamente o botão ""liga/desliga"" para ini

Quando o aparelho acender todas as luzes, a carga da caixa de som estará totalmente carregada.