FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Caixa de Som Multimídia TWS



Descrição: *Caixa de som multimídia com corpo em plástico e alça lateral em nylon e apoio emborrachado. Possui conexão via Bluetooth 5.0 e compatibilidade com a tecnologia TWS, que permite sincronizar duas caixas de som ao mesmo tempo. Conta ainda com iluminação RGB que se ajusta conforme a batida da música, entradas para cabo auxiliar P2, além de espaços para cartão TF (micro-USB) e USB-A, permitindo a reprodução de arquivos MP3. Acompanha cabo USB-C para carregamento.*

Versão Bluetooth: *5.0*

Distância de funcionamento aproximada: *Até 10m*

Entrada de carregamento: *USB-C*

Potência de entrada: *DC 5V□1A*

Tempo de reprodução estimado: *Até 4 horas*

Capacidade da bateria: *1200mAh*

Tempo estimado de carregamento: *1h30*

Potência de saída: *4Ω 5W*

ixa de som.
2- O dispositivo começará a reproduzir as faixas localizadas na raiz do CartãoSD.
3- Para alterar a faixa reproduzida, aperte o botão com o sinal de mais (+) ou com o sinal de menos (-) para avançar ou voltar para algum arquivo MP3. Para pausar ou reproduzir alguma faixa, aperte o botão central com o ícone de avançar (▶).

Instruções para uso do pareamento TWS:
1- Ligue outra caixa de som compatível ao lado do seu dispositivo.
2- Com as duas caixas em modo de pareamento, pressione o botão liga/desliga (I) duas vezes rapidamente. Um sinal

Modo de Uso:

Instruções para emparelhar a caixa via Bluetooth:
1- Para ligar a caixa de som, aperte o botão ""I"" no painel superior para ligar o aparelho, emitindo um sinal sonoro e acendendo as luzes RGB laterais.
2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar a caixa de som selecione ""BS-01"" na lista.
3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.
4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o dispositivo.

Instruções para reproduzir músicas do CartãoSD ou Pen Drive:
1- Coloque o cartão de memória ou pen drive na respectiva entrada na parte traseira do aparelho e, em seguida, ligue a c

sonoro indicará que a conexão entre elas foi realizada com sucesso, permitindo que ambas reproduzam o áudio de um único aparelho.

Instruções para carregar o aparelho:
Plugue o cabo USB-C no aparelho e conecte-o em uma fonte de energia. Quando a iluminação do aparelho se apagar, a carga estará completa.