

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia M8



positivos que possuem entrada de áudio de 3,5 mm. Carregar a Caixa de Som: Conecte o cabo tipo-C na entrada correspondente para carregar a caixa de som. No visor, será exibida a evolução da carga, para que você saiba quando a bateria estiver cheia ou próxima de acabar.

Descrição: *Curta suas músicas e rádios com qualidade e praticidade com nossa caixa de som multimídia. Compacta e potente, possui som incrível e acabamento em plástico, oferecendo durabilidade e um design moderno. O visor exibe o status de carregamento, e o cabo tipo-C incluso garante carregamento rápido e prático. Ideal para qualquer ambiente, a caixa de som proporciona uma experiência sonora incrível, combinando estilo e desempenho em um único item. Além disso, conta com entrada P2 para conectar dispositivos sem Bluetooth, entrada TF para reprodução*

direta de músicas por cartão de memória e modo TWS que permite sincronizar duas caixas para criar uma experiência sonora completa.

Modo de Uso: *Ligar/Desligar a Caixa de Som: Localize o botão redondo central. Pressione o botão para ligar/desligar a caixa de som. Aumenta/Diminuir o volume: Para aumentar o volume do áudio, pressione o botão "+" . Para diminuir o volume do áudio, pressione o botão "-". Alterar os Modos: Modo TWS (Conectar duas caixas de som): Para ativar o modo TWS e conectar duas caixas de som, pressione duas vezes o botão "-" em uma das caixas de som. Modo FM (Rádio): Para ativar o modo FM, pressione duas vezes o botão "+". Conectar um Dispositivo via Entrada Auxiliar ou TF: Entrada TF: Insira o cartão TF (microSD) na entrada dedicada para reproduzir músicas diretamente de seu cartão. Entrada Auxiliar P2: Conecte um cabo auxiliar (P2) para usar a caixa de som com di*