

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:** Caixa de Som Multimídia M20



**Descrição:** Descubra uma nova forma de curtir suas músicas e estações de rádio com a nossa caixa de som multimídia! Compacta e potente, ela oferece uma qualidade de som incrível, ideal para todos os momentos do dia. Fabricada em plástico ABS de alta resistência, conta com um acabamento emborrachado que não só confere um visual moderno e sofisticado, mas também proporciona maior durabilidade e uma sensação agradável ao toque. Além disso, nossa caixa de som vem equipada com um visor que permite acompanhar o status de carregamento, garantindo que você nunca seja pego de surpresa. O carregamento é rápido e prático, com o cabo tipo-C incluso, para que você possa estar sempre pronto para curtir suas músicas favoritas. Sua alça removível permite levá-la para onde quiser e transformar qualquer momento em uma experiência musical inesquecível. Conta ainda com entrada P2 para conexão com dispositivos sem Bluetooth, entrada TF para reprodução direta de músicas por cartão de memória e modo TWS, que permite o compartilhamento do som entre duas caixas, criando uma experiência estéreo completa. Aproveite a combinação de design moderno e som de alta performance em um único produto!

**Modo de Uso:** Ligar/Desligar a Caixa de Som: Localize o botão rotativo com a inscrição ""VOLUME"". Gire o botão para ligar/desligar a caixa de som. Aumenta/Diminuir o volume: Para aumentar/diminuir o volume do áudio, basta girar o botão ""VOLUME"". Alterar os Modos: Modo TWS (Conectar duas caixas de som): Para ativar o modo TWS e conectar duas caixas de som, pressione duas vezes o botão "-" em uma das caixas de som. Modo FM (Rádio): Para ativar o modo FM, pressione o botão "+". Conectar um

*Dispositivo via Entrada Auxiliar ou TF:  
Entrada TF: Insira o cartão TF (microSD)  
na entrada dedicada para reproduzir  
músicas diretamente de seu cartão.  
Entrada Auxiliar P2: Conecte um cabo  
auxiliar (P2) para usar a caixa de som  
com dispositivos que possuem entrada  
de áudi*

*de 3,5 mm. Carregar a Caixa de Som:  
Conecte o cabo tipo-C na entrada  
correspondente para carregar a caixa de  
som. No visor, será exibida a evolução da  
carga, para que você saiba quando a  
bateria estiver cheia ou próxima de acabar.*