

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:** Relógio Despertador LED



**Descrição:** Relógio feito em bambu com detalhes em plástico, três níveis de iluminação em LED para a exibição de informações além das horas, incluindo temperatura ambiente e data do dia. Conta também com a opção de programar alarmes e ajuste de frequência sonora. Funciona com uma pilha AAA (não inclusa) ou via cabo DC de 5V que acompanha o relógio.

**Modo de Uso:** *Instruções de Primeiro Uso:*

1- Para iniciar as configurações apó

seleccione um mês entre 1 e 12 com os botões ""Up"" e ""Down"" e confirme a opção clicando em ""Mode"". A seguir, faça o mesmo com o dia selecionando entre 1 e 31 e clique mais uma vez em ""Set"" para prosseguir com as configurações.

*Instruções para acionar o alarme:*

- 1- Segure o botão ""Alm"" (abreviação de alarme) até que apareçam dados de horas e minutos para configuração.
- 2- Em seguida, aperte ""Up"" ou ""Down"" até chegar na hora desejada e confirme com ""Alm"". Faça o mesmo para escolher os minutos e confirme mais uma vez com o botão ""Alm"".
- 3- Para definir o volume do alarme, ele pode ser configurado em uma opção entre 1 e 60, apertando ""Up"" e ""Down"" e faça a confirmação com o botão ""Alm"".
- 4- Agora, defina a frequência de acionamento. O alarme pode soar no mesmo horário por 5, 6 ou 7 dias da semana. Para escolher a frequência, tecle ""Up"" e ""Down"" e confirme com ""Alm"" para sair das configurações de alarme.
- 5- Por fim, para confirmar o agendamento, aperte duas vezes o botão ""Alm"" até que apareça a inscrição ""Al"" na tela. Ao soar o alarme, ele tocará por 60 segundos. Para fazer a sua interrupção, tecle no botão de soneca, localizado no meio da fileira de botões.

*Instruções para alterar o nível de*

*ligar o aparelho, segure a tecla "Mode" (modo) por alguns instantes até que apareça o modo de seleção do formato de hora.*

*2- Selecione o modo de visualização das horas entre 12 horas ou 24 horas com os botões "Up" (cima) e "Down" (baixo) e clique em "Mode" para confirmar e seguir para a próxima etapa.*

*3- Para inserir a hora certa, aumente ou diminua o número com "Up" ou "Down" e clique em "Mode" para confirmar a ação. Faça o mesmo para definir os minutos.*

*4- Segure "Mode" mais uma vez para ativar o menu de modo. Em seguida, ajuste o ano correto utilizando as teclas "Up" e "Down" e clique em "Mode" para confirmar e seguir até o próximo passo.*

*5-*

*iluminação da tela:*

*Há três modos diferentes de intensidade de iluminação do painel. Para escolher a opção que mais lhe agrade, clique no botão de Soneca, que está no meio da fileira de botões da parte de trás do aparelho e pare até sentir-se satisfeito.*