

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Relógio Despertador de Madeira Com Painel LED



Descrição: Este relógio despertador de madeira com painel de LED une, de forma harmoniosa, a tecnologia do display com o design requintado do corpo do aparelho. Com ele, é possível visualizar a hora certa, além de outras informações como data e temperatura ambiente. Apresenta, também, a opção de programar até três alarmes diferentes, definindo seus horários e frequências de ativação. Além disso, o relógio despertador pode ser ligado tanto através de 4 pilhas AAA (não acompanham o produto) quanto via cabo USB DC de 5V que acompanha o dispositivo.

nterromper o som.

7. Na tela da função E, escolha entre alarme único ou alarme diário utilizando Up ou Down, e confirme com Set.

Observação: o relógio possui modo de economia de energia. Caso o painel de LED se apague após alguns minutos de silêncio, toque na parte superior ou bata palmas para reativá-lo.

Modo de Uso:

Instruções de Primeiro Uso:

- 1. Ligue o aparelho utilizando uma pilha AAA (não inclusa) ou conectando o cabo USB DC a uma fonte de energia.*
- 2. Pressione Set até aparecer o ano na tela. Ajuste o valor desejado com os botões Up e Down e confirme com Set.*
- 3. Repita o procedimento para configurar o mês, o dia, a hora e os minutos, sempre utilizando Up e Down para ajustar e Set para confirmar.*
- 4. Para definir os alarmes (A1, A2 e A3), pressione Set até chegar à tela correspondente. Use Down para selecionar a opção On, depois ajuste a hora e os minutos com Up e Down, confirmando cada etapa com Set.*
- 5. Caso deseje configurar mais de um alarme, repita o mesmo processo para os demais (A2 e A3).*
- 6. Ao tocar o alarme, pressione Set para*