

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth com Case Carregador



Descrição: Fones de ouvido sem fio com estrutura leve e confortável feita em plástico. Seu formato ear cuff, semelhante a um par de brincos, permite o encaixe ao redor das orelhas sem entrar em contato com o canal auditivo, ideal para uso prolongado. Sua conexão via Bluetooth 5.3 oferece estabilidade de áudio com menor consumo de energia. Cada fone apresenta um botão multifunções, com comandos por toque para trocar músicas e controlar o volume. Acompanha cabo USB-C para carregamento.

Versão do Bluetooth: 5.3

Capacidade da bateria do estojo de carregamento: 350mA

Alcance de transmissão: 10 metros

Tempo estimado de reprodução: cerca de 4 horas

Modo de carregamento do estojo: Via cabo USB-C

Tempo estimado de carregamento completo: Cerca de 1h30

atender ou desligar chamada: Clique no botão de qualquer um dos fones.

c) Reproduzir música anterior: Clique duas vezes o botão do fone esquerdo.

d) Reproduzir próxima música: Clique duas vezes o botão do fone direito.

e) Aumentar o volume: Segure o botão do fone direito até que ele comece a aumentar. Será possível ouvir um indicador sonoro do próprio fone quando ele chegar ao máximo.

f) Diminuir o volume: Segure o botão do fone esquerdo até que ele comece a diminuir. Quando ele chegar ao mínimo, um sinal sonoro será emitido pelo fone.

Avisos:

Acompanha cabo USB-C. Mantenha o

Modo de Uso:

Instruções para emparelhar os fones via bluetooth:

1- Abra o estojo, retire os fones e confirme se o lede de cada um deles está piscando.

2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""TWS"" na lista.

3- O emparelhamento é confirmado após os fones pararem de piscar.

Sugestão de uso:

Segure a sua orelha com uma das mãos e, com a outra, encaixe o fone como um brinco, deixando a parte menor próximo à parte interna da orelha e a maior, com o botão, virada para fora.

Lista de operações:

a) Ligar e desligar: Com os fones dentro do estojo, abra-o para ligar. Coloque os fones novamente na caixa e feche-a para desligar.

b) Reproduzir ou parar música

produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.