

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Bluetooth TWS



Descrição: Caixa de som compacta em plástico e metal. Possui conexão via Bluetooth e tecnologia TWS, que permite sincronizar duas caixas de som ao mesmo tempo. Conta ainda com entradas para cartão MicroSD e cabo USB-C, iluminação colorida em LED e base antiderrapante com botões para controle das funções. Acompanha cabo USB-C e cordão de nylon.

Modo de Uso: Instruções para emparelhar a caixa via bluetooth:
1- Aperte o botão liga/desliga localizado na base do aparelho e confirme que o

LED colorido esteja ligado.

2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""MT"" na lista.

3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.

4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.

Instruções para reproduzir músicas do CartãoSD:

1- Coloque o cartão de memória na abertura lateral do aparelho e, em seguida, ligue a caixa de som.

2- O dispositivo começará a reproduzir as faixas localizadas na raiz do CartãoSD. 3- Para alterar a faixa reproduzida, segure o botão com o sinal de mais (+) ou com o sinal de menos (-) para avançar ou voltar para algum arquivo MP3.

Avisos: Acompanha cabo USB-C.

Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.