

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia com Luzes RGB

Versão Bluetooth: 5.3



**Descrição:** Caixa de som multimídia sem fio, com estrutura cilíndrica em plástico e metal, iluminação colorida em LED e base antiderrapante. Oferece conexão Bluetooth, rádio FM, painel lateral de botões e porta USB-C para carregamento. Dispõe ainda de porta USB-A e slot para cartão MicroSD, permitindo reprodução de músicas em MP3. Acompanha cabo USB-C e alça de nylon para transporte.

**Modo de Uso:** Instruções para emparelhar a caixa via bluetooth:  
1- Aperte o botão liga/desliga localizado

Área de alcance: até 10 metros (sem barreiras físicas)

Tempo aproximado de funcionamento: entre 5 e 10 horas

Tempo aproximado de carregamento: cerca de 1 hora

Saída de alto-falante: 4.5W

Resposta de frequência: 120Hz-20KHz

Tensão/capacidade de bateria: 200-500mAh

Tensão de carregamento de bateria: 5V

izadas na raiz do CartãoSD.

3- Para alterar a faixa reproduzida, segure o botão com o sinal de mais (+) ou com o sinal de menos (-) para avançar ou voltar para algum arquivo MP3.

Instruções para sintonizar rádio FM:

1- Ligue o aparelho sem conectar nenhum dispositivo externo nas entradas disponíveis.

2- Pressione o botão “M” no painel para selecionar o modo rádio FM.

3- Mantenha o botão “Reproduzir/Pausar” pressionado até iniciar a sintonização

*na base do aparelho e confirme que o LED colorido esteja ligado.*

*2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""MAX-019Y"" na lista.*

*3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.*

*4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.*

*Instruções para reproduzir músicas do CartãoSD ou Pen Drive:*

*1- Coloque o cartão de memória ou pendrive na respectiva entrada no aparelho e, em seguida, ligue a caixa de som.*

*2- O dispositivo começará a reproduzir as faixas loca*

*automática das estações de rádio disponíveis.*

*4- Quando a sintonia estiver completa, segure o botão com o sinal de mais (+) ou com o sinal de menos (-) para avançar ou retroceder e escolher a estação desejada.*

*Instruções para alterar o modo de iluminação LED:*

*Com o aparelho ligado, clique uma vez no botão liga/desliga para trocar o modo de iluminação.*

*Avisos: Acompanha cabo USB-C. Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.*