

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia

Versão Bluetooth: 5.1



Descrição: Caixa de som multimídia Bluetooth em plástico e metal, com design inspirado em amplificadores de guitarra, alça de mão e base em silicone. Conta com bateria de até 20 horas de duração, conexão Bluetooth, rádio FM, painel frontal com botões e indicador de bateria, além de porta USB-C para carregamento. Dispõe ainda de porta USB-A e slot para cartão MicroSD, permitindo reprodução de músicas em MP3. Acompanha cabo USB-C.

Modo de Uso:

Instruções para emparelhar a caixa via

Área de alcance: até 10 metros (sem barreiras físicas)

Tempo aproximado de funcionamento: entre 2 a 5 horas

Tempo aproximado de carregamento: entre 2 a 3 hora

Saída de alto-falante: 4.5W

Tensão/capacidade de bateria: 1200Ah

Tensão de carregamento de bateria: 5V

alizadas na raiz do CartãoSD.

3- Para alterar a faixa reproduzida, segure o botão com o sinal de mais (+) ou com o sinal de menos (-) para avançar ou voltar para algum arquivo MP3.

Instruções para sintonizar rádio FM:

1- Ligue o aparelho sem conectar nenhum dispositivo externo nas entradas disponíveis.

2- Pressione o botão “M” no painel para selecionar o modo rádio FM.

3- Mantenha o botão “Reproduzir/Pausar” pressionado até iniciar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis.

4- Quando a sintonia estiver completa,

bluetooth:

- 1- Aperte o botão liga/desliga localizado na base do aparelho e confirme que o LED colorido esteja ligado.
- 2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""M36"" na lista.
- 3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.
- 4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.

Instruções para reproduzir músicas do CartãoSD ou Pen Drive:

- 1- Coloque o cartão de memória ou pendrive na respectiva entrada no aparelho e, em seguida, ligue a caixa de som.
- 2- O dispositivo começará a reproduzir as faixas lo

segure o botão com o sinal de mais (+) ou com o sinal de menos (-) para avançar ou retroceder e escolher a estação desejada.

Instruções para carregar o aparelho:

Plugue o cabo USB-C no aparelho e conecte-o em uma fonte de energia. Quando todos os indicadores do painel estiverem acesos, retire-o da carga.

Avisos: Acompanha cabo USB-C. Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.