

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia com Luzes RGB



Descrição: Caixa de som multimídia sem fio em plástico e iluminação colorida em LED. Possui conexão via Bluetooth, sintonia para rádio FM, painel com botões emborrachados e porta USB-C para carregamento. Dispõe ainda de porta USB-A e entrada para cartão MicroSD, permitindo reprodução de músicas em MP3. Acompanha cabo USB-C e alça de nylon para transporte.

Modo de Uso:

Instruções para emparelhar a caixa via bluetooth:

ocalizadas na raiz do CartãoSD.

3- Para alterar a faixa reproduzida, segure o botão com o sinal de mais (+) ou com o sinal de menos (-) para avançar ou voltar para algum arquivo MP3.

Instruções para sintonizar rádio FM:

1- Ligue o aparelho sem conectar nenhum dispositivo externo nas entradas disponíveis.

2- Pressione o botão "M" no painel para selecionar o modo rádio FM.

3- Mantenha o botão "Reproduzir/Pausar" pressionado até iniciar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis.

4- Quando a sintonia estiver completa, segure o botão com o sinal de mais (+) ou com o sinal de menos (-) para avançar ou retroceder e escolher a estação desejada.

Instruções para alterar o modo de iluminação LED:

Com o aparelho ligado, clique uma vez no botão liga/desliga para trocar o modo de iluminação.

Avisos: Acompanha cabo USB-C. Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.

- 1- Aperte o botão liga/desliga localizado na base do aparelho e confirme que o LED colorido esteja ligado.*
- 2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""X-317"" na lista.*
- 3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.*
- 4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.*

Instruções para reproduzir músicas do CartãoSD ou Pen Drive:

- 1- Coloque o cartão de memória ou pendrive na respectiva entrada no aparelho e, em seguida, ligue a caixa de som.*
- 2- O dispositivo começará a reproduzir as faixas*