

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Capivara Musical



Descrição: Capivara interativa de brinquedo feita em plástico. O brinquedo dança ao som de uma música alegre enquanto emite luzes brilhantes. Funciona com três pilhas AA (não inclusas).

Modo de Uso:

Instruções para ligar o brinquedo:

Com uma chave Phillips, retire o parafuso e abra a tampa protetora de pilhas na parte traseira do brinquedo. Em seguida, encaixe cada uma das 3 pilhas AA necessárias e feche a tampa parafusando-a novamente. Mova a chave seletora localizada acima da tampa para alternar entre o "on" e "off" para ligar e desligar o brinquedo, respectivamente. Quando a chave estiver posicionada no centro, apenas as luzes ficaram acesas e, quando ligada, a capivara começará a dançar e tocar a música.

Aviso: Não recomendado para crianças menores de 3 (três) anos por conter parte(s) pequena(s) que pode(m) ser engolido(s) ou aspirado(s). Retire-o da embalagem antes de entregar o brinquedo à criança.