

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Caixa de Som Multimídia à prova D'Água



Descrição: Caixa de som multimídia em plástico com textura emborrachada resistente a respingos d'água. Possui conexão Bluetooth e painel com botões de controle de reprodução, além de tecla dedicada ao atendimento de chamadas. Conta ainda com ventosa removível para fixação em superfícies lisas e entrada USB-C para recarga. Acompanha cabo USB-C.

Modo de Uso:

Instruções para emparelhar a caixa via bluetooth:

1- Segure o botão com o símbolo de

avançar localizado à direita ou com o sinal de retroceder, posicionado à esquerda

Instruções para atender ligações telefônicas:

Com a caixa de som conectada via Bluetooth ao celular, pressione o botão com o ícone de telefone no painel sempre que houver uma chamada.

Instruções para carregar o aparelho:

Plugue o cabo Micro-USB no aparelho e conecte-o em uma fonte de energia. Quando a iluminação emitida pelo aparelho estiver com a tonalidade verde, retire-o da carga.

Avisos: Acompanha cabo Micro-USB.

Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.

ligar/desligar no painel do aparelho e confirme que o LED colorido esteja ligado.

2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""BTS07"" na lista.

3- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora.

4- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho.

Instruções para controle de reprodução de mídias:

Para reproduzir ou pausar a execução da música, aperte o botão central com os ícones de iniciar/pausar. Para alterar a faixa reproduzida, aperte o botão com o sinal de