FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Fone de Ouvido Bluetooth



Descrição: *Fone de ouvido com estrutura em plástico e metal, além de hastes ajustáveis, revestimento em tecido sintético e espuma e iluminação RGB em LED. Possui conexão Bluetooth 5.0 e rádio FM, botões para controle e entradas para cartão microSD (TF), auxiliar P2 e USB-C para carregamento. Acompanha cabo USB-C.*

Modo de Uso: *1- Para ligar o aparelho, pressione o botão liga/desliga (▶⏸) localizado no painel de botões no fone esquerdo. Um sinal sonoro é emitido*

Especificações: *Versão de Bluetooth: 5.0 Tipo de carregamento: USB Tipo C Frequência FM: 87,5-108MHz Frequência sem fio: 2,401-2,480GHz Alcance de transmissão estimado: Até 10m Resposta de frequência: 50Hz-20kHz Potência de saída: 35mW Relação sinal/ruído: 99dB Tempo estimado de carregamento: 2 horas Faixa de frequência: 20kHz-20000kHz Sensibilidade: 110dB/mW Valor de impedância: 32Ω Tempo estimado de reprodução: Entre 6 e 8 horas Capacidade da bateria: 350mA Frequência de transmissão: 2402MHz-2480MHz*

- O dispositivo começará a reproduzir as faixas localizadas na raiz do CartãoSD. 3- Para alterar a faixa reproduzida, aperte o botão com o sinal de mais (+) ou com o sinal de menos (-) para avançar ou voltar para algum arquivo MP3. 4- Para aumentar ou diminuir o volume, mantenha pressionado os botões com o sinal de mais ou de menos (+ ou -). Instruções para sintonizar rádio FM: 1- Com o aparelho conectado em um cabo auxiliar P2, aperte o botão ""liga/desliga"" (▶⏸) para inicia-lo. 2- Pressione o botão “Mode” no painel para selecionar o modo rádio FM. 3- Mantenha o botão “liga/desligar” (▶⏸) pressionado até iniciar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis. 4- Quando a sintonia estiver completa, segure o botão de ""mais"" (+) ou com o sinal de ""menos"" (-) para escolher a estação desejada. 5- Para aumentar ou diminuir o

quando a caixa é ligada. 2- O modo Bluetooth é ativado automaticamente quando o fone é iniciado sem um cartão microSD inserido na respectiva entrada. 3- Abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""Y01"" na lista. 4- O emparelhamento é confirmado após ouvir a notificação sonora. 5- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho. Instruções para reproduzir músicas do CartãoSD ou Pen Drive: 1- Coloque o cartão de memória na respectiva entrada no aparelho e, em seguida, ligue a caixa de som.

volume, mantenha pressionado os botões com o sinal de mais ou de menos (+ ou -). Instruções para recarga: Ligue um cabo USB-C na entrada do aparelho, localizada no fone esquerdo, a uma fonte de energia. Um LED vermelho ficará aceso enquanto a recarga é realizada e, quando ele se apagar, o carregamento estará concluído.