

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Churrasqueira Portátil Inox



Modo de Uso: *Instruções para montagem da churrasqueira: 1- Retire a churrasqueira e todas as peças que a acompanham da embalagem. 2- Separe os dois pés da churrasqueira e fixe-os ao corpo do equipamento utilizando a chave e os parafusos que acompanham o produto. 3- Em seguida, encaixe as prateleiras laterais e a grelha inferior para carvão no compartimento da churrasqueira. 4- Encaixe as grelhas superiores e, então, a prateleira inferior entre os pés para formar a base de apoio.*

Descrição: *Churrasqueira dobrável em aço inoxidável. Conta com pés dobráveis com encaixes para prateleiras laterais multiuso e prateleira inferior de apoio. Possui duas grelhas para acomodação do carvão e três grelhas para encaixe na parte superior, incluindo uma em ferro com alças metálicas. Acompanha chave Phillips e parafusos para a montagem dos pés.*