# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Saca-Rolhas Recarregável



Descrição: *Saca-rolhas elétrico recarregável com estrutura em plástico ABS, broca em aço inox com protetor em policarbonato (PC). Conta com botões em formato de diamante para controle do aparelho e acompanha cabo USB-C para carregamento.*

Versão de Bluetooth: *5.4*

Frequência de Bluetooth: *2.4GHz*

Alcance estimado: *Até 10 metros*

Tipo de carregamento: *USB Tipo C*

Capacidade de bateria dos fones: *30mAh cada*

Capacidade de bateria do estojo: *150mAh*

Tempo estimado para reprodução: *Entre 2 e 4 horas*

Tempo de repouso estimado: *Aproximadamente de 6 horas*

Tempo estimado de recarga: *Entre 1h e 1 hora e meia*

Modo de Uso: *Instruções de Uso: 1- Retire o saca-rolhas da embalagem e posicione-o sobre a garrafa de vinho de modo que a broca esteja apontando para o centro da rolha. 2- Segure a garrafa firmemente enquanto pressiona o botão inferior até que a rolha saia. 3- Pressione o botão superior para remover a rolha do saca-rolhas. Instruções para recarga: Conecte um cabo USB-C à entrada do aparelho e a uma fonte de energia. A luz vermelha, próxima ao painel de botões, piscará durante o*

*carregamento e permanecerá acesa quando a bateria estiver totalmente carregada. Avisos: Mantenha o produto em local seco, longe da umidade e do calor. Evite deixá-lo cair, uma queda pode danificar o produto internamente. Não desmonte o produto, evite riscos de danos permanentes.*