FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Caixa de Som Multimídia TWS com Luzes RGB



Materiais: *Plástico ABS, malha de poliéster e silicone*

Versão de Bluetooth: *5.3*

Distância aproximada de funcionamento: *Até 10 metros*

Tempo de reprodução em volume normal: *Aproximadamente 3 horas*

Potência de saída (RMS): *6.5W*

Capacidade da bateria: *800mAh*

empo estimado de carregamento: *Aproximadamente 3 horas*

Tipo de carregamento: *USB-C*

Descrição: *Caixa de som multimídia com estrutura em plástico ABS e iluminação RGB ajustável. Possui conexões Bluetooth 5.3, rádio FM e tecnologia TWS para sincronizar duas caixas de som ao mesmo tempo. Apresenta revestimento em poliéster, painel de botões em silicone, base com pés antiderrapantes e alça em nylon com protetor em silicone. Conta ainda com entradas USB-C para recarga do aparelho e auxiliar (P2) para dispositivos compatíveis, além de portas USB-A e TF para reprodução de arquivos MP3 via pen drives e cartões microSD. Acompanha cabo ocalizadas na raiz do microSD ou pen drive. 3- Para mudar de faixa, pressione o botão com o sinal de mais (+) para avançar ou o botão com o sinal de menos (-) para voltar. Para pausar ou retomar a música, pressione uma única vez o botão ""liga/desliga"" (⏻). Para aumentar ou diminuir o volume, segure o botão ""mais"" ou o botão ""menos"" (+ ou -). Instruções para sintonizar rádio FM: 1- Com o aparelho ligado, clique no botão de seleção de modo (M) por cinco segundos para alternar para o modo rádio FM. 2- Aperte novamente o botão ""liga/desliga"" (⏻) para iniciar a*

USB-C.

Modo de Uso: *Instruções para emparelhar a caixa via Bluetooth: 1- Para ligar a caixa de som, pressione o botão liga/desliga"" (⏻) por cerca de três segundos. Um sinal sonoro confirmará a ativação. 2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar a caixa de som e selecione ""BT SPEAKER"" na lista. O emparelhamento é confirmado após uma notificação sonora. 3- Para desligar a caixa de som após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, aperte o botão para desligar o aparelho. Instruções para reproduzir músicas do cartão microSD ou Pen Drive: 1- Coloque o cartão de memória ou pen drive na respectiva entrada na parte inferior do aparelho e, em seguida, ligue a caixa de som. 2- O dispositivo começará a reproduzir as faixas sintonização automática das estações de rádio disponíveis. 3- Quando a sintonia estiver completa, clique no botão ""mais"" (+) ou com o sinal de ""menos"" (-) para escolher a estação desejada. Instruções para uso do pareamento TWS: 1- Ligue as duas caixas de som compatíveis com o modo TWS e coloque-as próximas. Ambas devem estar em modo de pareamento Bluetooth. 2- Escolha um dos aparelhos como dispositivo principal e pressione o botão de seleção de modo (M) para iniciar o pareamento entre as caixas. Um sinal sonoro indicará que a conexão foi realizada com sucesso. 3- Em seguida, ative o Bluetooth do dispositivo ao qual deseja conectar e selecione “BT SPEAKER”. Um sinal sonoro indicará o sucesso da conexão, e ambas as caixas reproduzirão o mesmo áudio. Instruções para mudar o modo de iluminação da caixa de som: Aperte o botão de ""iluminação"" (ícone em formato de sol) para alterar o modo de iluminação. Para desligar, mantenha-o pressionado por cerca de 3 segundos.*