

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth



Descrição: Fone de ouvido sem fio Anko. Apresenta conexão via Bluetooth 5.4 e tecnologia de cancelamento ativo de ruído (ANC). Possui arco ajustável com revestimento interno em silicone e conchas com acolchoamento macio, além de painel de botões e entradas USB-C e P2, destinadas ao carregamento e à conexão com fio em dispositivos compatíveis, respectivamente. Acompanha cabo USB-C.

Modo de Uso: Instruções para emparelhar os fones via Bluetooth: 1- Retire os fones da caixa e mantenha

Medidas da Embalagem (A x L x P): 24 cm x 20,5 cm x 5,2 cm (caixa papelão)

Registro Anatel: 06250-25-14147

Versão Bluetooth: 5.4

Alcance estimado: Até 10 metros

Capacidade da bateria: 400mAh

Tempo estimado de carregamento: até 2 horas

Tempo estimado de reprodução: até 20 horas

Diâmetro dos alto-falantes: 40mm

Sensibilidade do alto-falante: 110dB±3dB

Faixa de resposta de frequência: 20Hz-20.000Hz

Impedância do alto-falante: 32Ω±15%

realizada e, quando ele se apagar, o carregamento estará concluído. Lista de operações: a) Ligar e desligar: mantenha pressionado o botão liga/desliga, localizado ao lado do botão "+" no fone esquerdo, por cerca de 3 segundos. b) Interromper ou retomar a reprodução de música: aperte uma vez o botão liga/desliga no fone

pressionado o botão liga/desliga, localizado ao lado do botão "+" no fone esquerdo, por cerca de 3 segundos. Um LED piscante e um sinal sonoro indicarão que os fones foram ativados.

2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione "ANKOO EDFO004" na lista. O emparelhamento é confirmado após uma notificação sonora.

3- Para desligar os fones após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, pressione o botão liga/desliga por cerca de 3 segundos.

Instruções para recarga: Ligue um cabo USB-C na entrada do aparelho, localizada no fone esquerdo, a uma fonte de energia. Um LED vermelho ficará aceso enquanto a recarga é

esquerdo.

c) Aumentar o volume: clique no botão com o sinal de mais ("+") no fone esquerdo.

d) Diminuir o volume: clique no botão com o sinal de menos ("-") no fone esquerdo.

e) Atender chamadas de voz: aperte uma vez o botão liga/desliga no fone esquerdo.

f) Recusar chamadas de voz: mantenha pressionado o botão liga/desliga no fone esquerdo.

g) Alterar entre modo normal e cancelamento de ruído: dê um clique simples no botão com o ícone de reticências ("..."), localizado ao lado da entrada USB-C.