FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome:Lançador Bolhas de Sabão





Descrição: *Brinquedo lançador de bolhas de sabão em plástico com decoração temática de capivara. Possui gatilho para acionamento contínuo de múltiplas bolhas e funcionamento por meio de quatro pilhas AA (não inclusas). Acompanha frasco com líquido para formação das bolhas.*

Medidas da Embalagem (A x L x P): *13 cm x 15 cm x 6,7 cm (caixa papelão)*

Modo de Uso: *1- Abra a tampa protetora localizada no cabo, insira as quatro pilhas AA (não acompanham o produto) no compartimento e feche a tampa. 2- Abra o frasco de líquido para bolhas e coloque-o no espaço dedicado ao reservatório. 3- Pressione o gatilho para acionar o mecanismo de disparo de bolhas. 4- Após o uso, remova o frasco de solução e limpe o brinquedo com água. Aviso: Não recomendado para crianças menores de 3 (três) anos por conter parte(s) pequena(s) que pode(m) ser engolido(s) ou aspirado(s). Retire-o da embalagem antes de entregar o brinquedo à criança.*