

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Drone Jato de Controle Remoto



Descrição: Drone de brinquedo recarregável em formato de avião com estrutura em isopor. Possui iluminação em LED e quatro hélices em plástico com funções de voo acionadas por controle sem fio de 2,4 GHz alimentado por duas pilhas AAA (não inclusas) Acompanha cabo USB-C, duas hélices de reposição e uma chave Phillips pequena para a abertura do compartimento da bateria.

Modo de Uso: Instruções de primeiro uso: 1- Abra a embalagem e retire todos os itens. Remova os parafusos da

Medidas da Embalagem (A x L x P): 20,5 cm x 26 cm x 6 cm (caixa papelão)

Medidas do controle (A x L x P): 9,1 cm x 12,5 cm x 4 cm

Registro Anatel: 08746-24-15073

Registro Inmetro: 004321/2023

to estiver no alto d) botão com o ícone de acelerador: aumenta a velocidade das hélices a cada clique até que ocorra o desligamento por completo do avião e) botão com o ícone de 360º: realiza giros de 360 graus enquanto está no ar f) botão com o ícone de quatro setas: estabiliza o voo enquanto está no ar g) botão com ícones giratórios: realiza acrobacias giratórias em seu próprio eixo 4- Para desligar o avião em definitivo, aperte o botão "liga/desliga" (⏻) no corpo do brinquedo e no controle Instruções para recarga da bateria do drone: 1- Remova os quatro parafusos localizados ao lado do botão liga/desliga do avião para separar a estrutura em isopor do conjunto de hélices. 2- Remova cuidadosamente a tampa da parte inferior do conjunto de hélices para acessar o compartimento da bateria e retire a o módulo de bateria. 3- Conecte um cabo USB-C na entrada do módulo de bateria, e, em seguida, plugue a entrada USB à uma fonte de energia. Um LED vermelho ficará aceso próximo à entrada

tampa do compartimento de pilhas do controle para retirá-la e adicionar as duas pilhas AAA (não inclusas) e feche o compartimento. 2- Pressione o botão "liga/desliga" (⏻) disponíveis tanto no controle quanto no corpo do avião para que realizar a sincronização entre o brinquedo e o controlador. Um sinal sonoro indicará a confirmação do pareamento. 3- Para controlar o brinquedo, utilize os seguintes botões disponíveis no controle: a) analógico esquerdo para cima: inicia a movimentação das hélices b) analógico direito em qualquer direção: controla a direção de voo c) botão com as setas para cima e para baixo: alça voo quando está no chão e baixa a altitude enqua

enquanto a recarga é realizada e, quando ele se apagar, o carregamento estará concluído. 4- Encaixe o módulo de bateria de volta ao seu compartimento, encaixe a tampa superior e torne a colocar os parafusos para unir a estrutura com as hélices. Aviso: Não recomendado para crianças menores de 3 (três) anos por conter parte(s) pequena(s) que pode(m) ser engolido(s) ou aspirado(s). Retire-o da embalagem antes de entregar o brinquedo à criança.