

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth

Medidas da Embalagem (A x L x P): 18,6 cm x 12,3 cm x 8 cm (caixa papelão)



Descrição: Fone de ouvido sem fio. Possui conexão via Bluetooth 5.3, rádio FM e entrada para cartão TF (microSD), que permite a reprodução de arquivos MP3, além de microfone integrado e botão para atendimento de ligações. Conta ainda com arco ajustável em sete níveis diferentes, revestimento acolchoado nas conchas, iluminação RGB, painel de botões para controle de funções e entradas USB-C e P2, destinadas ao carregamento e à conexão com fio em dispositivos compatíveis, respectivamente. Acompanha cabo USB-C.

Especificações: Versão Bluetooth: 5.3 Faixa de resposta de frequência: 2.401-2.480GHz Faixa de frequência do microfone: 30-16000Hz Potência nominal: 15 mW Alcance estimado: Até 10 metros Diâmetro do alto-falante: 40mm Impedância do alto-falante: $32 \Omega \pm 15\%$ Relação Sinal-Ruído: 88dB Tempo estimado de carregamento: até 2 horas Tempo estimado para reprodução e chamadas: até 6 horas

duzir músicas a partir de um cartão microSD: 1- Insira o cartão microSD na entrada localizada na entrada TF, localizado no mesmo lado do painel de botões, quando o dispositivo estiver desligado. 2- Em seguida, ligue os fones mantendo pressionado o botão ""liga/desliga e seleção de modo"" (□/M) por três segundos. O dispositivo começará a reproduzir as faixas em formato MP3 localizadas na raiz do cartão. 3- Lista de comandos: a) Avançar até a faixa seguinte da lista de reprodução: pressione o botão com o ícone ""avançar com o sinal de mais"" (□+) b) Retroceder até a faixa anterior da lista de reprodução: pressione o botão com o ícone ""retroceder com o sinal de menos"" (□-) c) Pausar ou retornar a reprodução de uma faixa: pressione o botão com o ícone ""pausar/retomar e o telefone"" (□/☎) d) Aumentar ou diminuir o volume: mantenha pressionado os botões

Modo de Uso: 1- Retire os fones da caixa e mantenha pressionado o botão "liga/desliga e seleção de modo" (⏻/M), por cerca de 3 segundos. Um sinal sonoro e visual indicará o funcionamento do aparelho. 2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione "QC" na lista. O emparelhamento é confirmado após uma notificação sonora. 3- Para desligar os fones após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, pressione o botão "liga/desliga" por cerca de 3 segundos. Instruções para recarga: Ligue um cabo USB-C na entrada do aparelho, localizada no fone esquerdo, a uma fonte de energia. Um LED vermelho ficará aceso enquanto a recarga é realizada e, quando ele se apagar, o carregamento estará concluído. Instruções para repr

"avançar" e "retroceder" (⏮+ ou -⏮)

Instruções para sintonizar rádio FM: 1- Com o os fones ligados, aperte uma vez o botão "liga/desliga e seleção de modo" (⏻/M), um sinal sonoro indicará a mudança para o modo rádio FM. 2- Mantenha pressionado o botão "pausar/retomar e o telefone" (⏻/) por aproximadamente 3 segundos para iniciar a sintonização automática das estações de rádio disponíveis. 3- Quando a sintonia estiver completa, aperte os botões "avançar" e "retroceder" (⏮+ ou -⏮).

Instruções para atender ligações telefônicas: Com os fones conectados via Bluetooth ao celular, pressione o botão com o ícone "pausar/retomar e o telefone" (⏻/) sempre que houver uma chamada.