

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth com Case Carregador



**Descrição:** Fones de ouvido sem fio em plástico ABS com hastes flexíveis. Possuem design aberto em formato semelhante ao de brincos (ear cuff), sem contato direto com o canal auditivo. Apresenta conexão via Bluetooth, botões para controle de funções e microfones interligados para a realização de chamadas. Conta com estojo de carregamento com painel em LED para visualização do percentual da bateria e entrada USB-C para carregamento. Acompanham cabo USB-C.

**Modo de Uso:** Instruções para

**Material do produto:** *Plástico ABS*

**Impedância do alto-falante:** *16Ω*

**Capacidade de bateria:** *30mAh (cada fone) - 200mAh (estojo)*

**Distorção do fone de ouvido:** *1K/5%*

**Distância máxima de recepção:** *10m*

**Diâmetro do alto-falante:** *11mm*

**Tempo estimado de reprodução de música:** *entre 3 e 3 horas e meia*

**Tempo estimado de conversação:** *entre 3 e 3 horas e meia*

**Tensão de carregamento:** *5V*

**Sensibilidade de chamada:** *42DB/±3DB*

**Faixa de resposta de frequência:** *20HZ-20KHZ*

**Medidas da Embalagem (A x L x P):** *9,5 cm x 9,5 cm x 3 cm (caixa papelão)*

*gia após a recarga. Lista de operações: a) Ligar os fones: retire-os do estojo de carregamento. Caso não estejam ligados, mantenha pressionado o botão disponível em cada fone. b) Desligar os fones: segure*

emparelhar os fones via Bluetooth: 1- Abra o estojo, retire os fones e confirme se o LED de cada um deles está piscando. 2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""Y69"" na lista. O emparelhamento é confirmado após uma notificação sonora. 3- Para desligar os fones após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, coloque os fones no estojo de carregamento. Instruções para recarga: Coloque os fones dentro do estojo, feche a tampa e conecte-o a uma fonte de energia através da entrada USB-C localizada na parte traseira. Uma vez conectado, o painel de LED indicará o percentual de carga, chegando aos 100% quando o processo estiver completo. Retire o estojo da alimentação de ene

o botão em cada um dos fones por cerca de cinco segundos. Um sinal sonoro indicará o desligamento. c) Pausar ou reproduzir: pressione uma vez o botão de qualquer um dos fones. d) Aumentar o volume: pressione duas vezes o botão do fone esquerdo. e) Diminuir o volume: pressione duas vezes o botão do fone direito. f) Avançar à música seguinte em uma lista de reprodução: pressione três vezes o botão do fone direito. g) Retroceder à música anterior em uma lista de reprodução: pressione três vezes o botão do fone esquerdo h) Atender chamadas: pressione uma vez o botão de qualquer um dos fones. i) Desligar chamadas: pressione uma vez o botão de qualquer um dos fones. j) Cancelar discagem: pressione uma vez o botão de qualquer um dos fones. k) Rejeitar ligação recebida: mantenha um dos botões disponíveis em cada fone por dois segundos.