

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth com Case Carregador



Descrição: Fone de ouvido sem fio intra-auricular modelo TWS com estrutura em plástico ABS. Possui conexão Bluetooth 5.4, controle de funções por toque e microfones integrados para a realização de chamadas. Conta ainda com estojo de carregamento com faixa de iluminação em LED e entrada USB-C para recarga. Acompanha cabo USB-C.

Modo de Uso: Instruções para emparelhar os fones via Bluetooth: 1- Abra o estojo, retire os fones e confirme se o LED de cada um deles está

Material: *Plástico ABS*

Versão de Bluetooth: *5.4*

Protocolo Bluetooth: *A2DP/HFP/HSP/AVRCP*

Impedância do alto-falante: *32Ω*

Impedância do alto-falante: *32Ω* **Distância máxima de recepção:** *Até 10m*

Capacidade de bateria: *30mAh (cada fone) - 230mAh (estojo)*

Tempo estimado de conversação: *entre 3 horas e 3 horas e meia*

Tempo estimado de reprodução de música: *entre 3 horas e 3 horas e meia*

Sensibilidade de chamada: *42DB/±3DB*

Tensão de carregamento: *5V*

Faixa de resposta de frequência: *20HZ-20KHZ*

eta. Retire o estojo da alimentação de energia após a recarga. Lista de comandos para controle de operações: a) Ligar os fones: retire-os do estojo de carregamento. Caso não estejam ligados, coloque novamente os fones no estojo e conecte-o a uma fonte de energia. b) Desligar os

piscando. 2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""TWS"" na lista. O emparelhamento é confirmado após uma notificação sonora. 3- Para desligar os fones após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, coloque os fones no estojo de carregamento. Instruções para recarga: Coloque os fones dentro do estojo, feche a tampa e conecte-o a uma fonte de energia através da entrada USB-C localizada na parte traseira. Uma vez conectado, uma faixa de iluminação de LED piscará em intervalos regulares indicando o carregamento, que é interrompido quando a recarga estiver completa

fones: desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, coloque os fones novamente no estojo. c) Pausar ou reproduzir: dê um toque em qualquer um dos fones. d) Aumentar o volume: pressione duas vezes o botão do fone esquerdo. e) Diminuir o volume: pressione duas vezes o botão do fone direito. f) Avançar à música seguinte em uma lista de reprodução: pressione três vezes o botão do fone direito. g) Retroceder à música anterior em uma lista de reprodução: pressione três vezes o botão do fone esquerdo. h) Atender chamadas: pressione uma vez o botão de qualquer um dos fones. i) Desligar chamadas: pressione uma vez o botão de qualquer um dos fones. j) Cancelar discagem: pressione uma vez o botão de qualquer um dos fones. k) Rejeitar ligação recebida: mantenha pressionado a área de toque de qualquer um dos fones por 2 segundos. l) Acessar assistente de voz do aparelho: mantenha pressionado a área de toque de qualquer um dos fones por 3 segundos.