

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth com Case Carregador



**Descrição:** Fones de ouvido sem fio em plástico ABS com hastes flexíveis. Possuem design aberto em formato semelhante ao de brincos (ear cuff), sem contato direto com o canal auditivo. Apresenta conexão via Bluetooth, botões para controle de funções e microfones interligados para a realização de chamadas. Dispõe de estojo de carregamento com entrada USB para recarga. Acompanham cabo USB-C.

**Modo de Uso:** Instruções para emparelhar os fones via Bluetooth: 1- Abra o estojo, retire os fones e confirme

**Medidas da Embalagem (A x L x P):** 1 cm x 4,5 cm (tampa do estojo)

**Material:** Plástico ABS

**Protocolo Bluetooth:** A2DP/HFP/HSP/AVRCP

**Distorção do fone de ouvido:** 1K/5%

**Impedância do alto-falante:** 32Ω

**Distância máxima de recepção:** Até 10m

**Capacidade de bateria:** 30mAh (cada fone) - 200mAh (estojo)

**Tempo estimado de conversação:** entre 3 horas e 3 horas e meia

**Tempo estimado de reprodução de música:** entre 3 horas e 3 horas e meia

**Sensibilidade de chamada:** 42DB/±3DB

**Tensão de carregamento:** 5V

**Faixa de resposta de frequência:** 20HZ-20KHZ

. Retire o estojo da alimentação de energia após a recarga. Lista de operações: a) Ligar os fones: retire-os do estojo de carregamento. Caso não estejam ligados, mantenha pressionado o botão disponível

se o LED de cada um deles está piscando. 2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""Y66"" na lista. O emparelhamento é confirmado após uma notificação sonora. 3- Para desligar os fones após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, coloque os fones no estojo de carregamento. Instruções para recarga: Coloque os fones dentro do estojo, feche a tampa e conecte-o a uma fonte de energia através da entrada USB-C localizada na parte traseira. Uma vez conectado, um pequeno LED frontal piscará em intervalos regulares indicando o carregamento, que é interrompido apenas quando a recarga estiver complet

em cada fone. b) Desligar os fones: segure o botão em cada um dos fones por cerca de cinco segundos. Um sinal sonoro indicará o desligamento. c) Pausar ou reproduzir: pressione uma vez o botão de qualquer um dos fones. d) Aumentar o volume: pressione duas vezes o botão do fone esquerdo. e) Diminuir o volume: pressione duas vezes o botão do fone direito. f) Avançar à música seguinte em uma lista de reprodução: pressione três vezes o botão do fone direito. g) Retroceder à música anterior em uma lista de reprodução: pressione três vezes o botão do fone esquerdo h) Atender chamadas: pressione uma vez o botão de qualquer um dos fones. i) Desligar chamadas: pressione uma vez o botão de qualquer um dos fones. j) Cancelar discagem: pressione uma vez o botão de qualquer um dos fones. k) Rejeitar ligação recebida: mantenha um dos botões disponíveis em cada fone por dois segundos.