

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth com Case Carregador



**Descrição:** Fones de ouvido sem fio intra-auricular modelo TWS com estrutura em plástico ABS. Possuem conexão Bluetooth 5.4, controle de funções por toque e microfone integrado para a realização de chamadas. Apresenta estojo de carregamento com iluminação em LED e entrada USB-C para recarga. Acompanha cabo USB-C.

## Modo de Uso:

Instruções para emparelhar os fones via Bluetooth:

1- Abra o estojo, retire os fones e

**Material:** *Plástico ABS*

**Versão de Bluetooth:** 5.4

**Protocolo Bluetooth:**

*A2DP1.3/HFP1.6/HSP2.2/AVRCP1.6/D11.3*

**Distância máxima de recepção:** *Até 10m*

**Capacidade de bateria:** *30mAh (cada fone) - 350mAh (estojo)*

**Tempo estimado de conversação:** *entre 2 horas e 4 horas*

**Tempo estimado de reprodução de música:** *entre 2 horas e 4 horas*

**Medidas Embalagem (A X L X P):** *16,6 cm x 9,9 cm x 3,1 cm*

*ompido quando a recarga estiver completa. Retire o estojo da alimentação de energia após a recarga.*

*Lista de comandos para controle de operações:*

*a) Ligar os fones: retire-os do estojo de carregamento. Caso não estejam ligados, coloque novamente os fones no estojo e conecte-o a uma fonte de energia.*

*b) Desligar os fones: desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, coloque os fones novamente no*

confirme se o LED de cada um deles está piscando.

2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""TWS"" na lista. O emparelhamento é confirmado após uma notificação sonora.

3- Para desligar os fones após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, coloque os fones no estojo de carregamento.

*Instruções para recarga:*

Coloque os fones dentro do estojo, feche a tampa e conecte-o a uma fonte de energia através da entrada USB-C localizada na parte inferior. Uma vez conectado, uma pequeno LED frontal piscará em intervalos regulares indicando o carregamento, que é inter

estojo.

c) Pausar ou reproduzir: dê um toque em qualquer um dos fones.

d) Aumentar o volume: dê três toques rápidos no fone direito.

e) Diminuir o volume: dê três toques rápidos no fone esquerdo.

f) Avançar à música seguinte em uma lista de reprodução: dê dois toques rápidos no fone direito.

g) Retroceder à música anterior em uma lista de reprodução: dê dois toques rápidos no fone esquerdo.

h) Atender chamadas: dê um toque em qualquer um dos fones.

i) Desligar chamadas: dê um toque em qualquer um dos fones.

j) Cancelar discagem: dê um toque em qualquer um dos fones.

k) Rejeitar ligação recebida: mantenha pressionado a área de toque de qualquer um dos fones por 2 segundos.

l) Acessar assistente de voz do aparelho: mantenha pressionado a área de toque de qualquer um dos fones por 3 segundos.