
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nome: Fone de Ouvido Bluetooth com Case Carregador





Descrição: *Fones de ouvido sem fio com design aberto em formato de gancho (ear-hook), sem contato direto com o canal auditivo. Possuem conexão Bluetooth 5.3, controle de funções por toque e microfones integrados para a realização de chamadas. Conta com estojo de carregamento com entrada USB-C. Acompanha cabo USB-C para recarga e uma alça em nylon.*

Modo de Uso: *Instruções para emparelhar os fones via Bluetooth: 1- Abra o estojo, retire os fones e confirme se o LED de cada um deles está*

Material: *Plástico ABS*

Versão de Bluetooth: *5.3*

Protocolo Bluetooth: *A2DP1.3/HFP1.6/HSP2.2/AVRCP1.6/D11.3*

Frequência de Bluetooth: *2.4 GHz*

Distância máxima de recepção: *Até 10m*

Capacidade de bateria: *0mAh (cada fone) - 180mAh (estojo)*

Tempo estimado de conversação: *entre 2 horas e 3 horas*

Tempo estimado de reprodução de música: *entre 2 horas e 4 horas*

Duração estimada da bateria dos fones: *até 4 horas*

e o estojo da alimentação de energia após a recarga. Lista de comandos para controle de operações: a) Ligar os fones: retire-os do estojo de carregamento. Caso não estejam ligados, coloque novamente os fones no estojo e conecte-o a uma fonte de energia. b) Desligar os fones: desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, coloque os fones novamente no estojo. c) Pausar ou reproduzir: dê um toque em qualquer um dos fones. d)

piscando. 2- Em seguida, abra a conexão sem fio do dispositivo no qual deseja conectar os fones e selecione ""TWS"" na lista. O emparelhamento é confirmado após uma notificação sonora. 3- Para desligar os fones após o uso, desligue o pareamento do dispositivo conectado e, em seguida, coloque os fones no estojo de carregamento. Instruções para recarga: Coloque os fones dentro do estojo, feche a tampa e conecte-o a uma fonte de energia através da entrada USB-C localizada na parte inferior. Uma vez conectado, uma pequeno LED frontal piscará em intervalos regulares indicando o carregamento, que é interrompido quando a recarga estiver completa. Reti

Aumentar o volume: dê três toques rápidos no fone direito. e) Diminuir o volume: dê três toques rápidos no fone esquerdo. f) Avançar à música seguinte em uma lista de reprodução: dê dois toques rápidos no fone direito. g) Retroceder à música anterior em uma lista de reprodução: dê dois toques rápidos no fone esquerdo. h) Atender chamadas: dê um toque em qualquer um dos fones. i) Desligar chamadas: dê um toque em qualquer um dos fones. j) Cancelar discagem: dê um toque em qualquer um dos fones. k) Rejeitar ligação recebida: mantenha pressionado a área de toque de qualquer um dos fones por 2 segundos.