

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:** Caixa de Som Multimídia

**Material:** Metal



**Modo de Uso:** O botão de rotação tem algumas funções: >|| M ao ser pressionado serve como Play/Pause, quando segurado ele alterna entre os modos de reprodução; ao rotacionar para esquerda <> avança a faixa e quando segurado aumenta o volume. Possui led indicando o funcionamento do item, entrada DC5V/AUX além de utilizada para conectar o cabo para carregamento, necessário plugar o cabo nesta entrada para conseguir a sintonização no modo rádio (quando estiver neste modo, aperta o botão >|| M - Mode/Play para o início da sintonização) e entrada USB.

**Descrição:** Caixa de som multimídia com Bluetooth e rádio FM. Material metálico, possui a parte inferior com detalhes em relevo de algumas funções: botão Off/On; entrada para cartão MicroSD. Parte inferior com detalhe emborrachado anti-deslizante, acompanha cabo USB/Aux para recarregar.