

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:** Caixa de Som Multimídia

**Material:** *Plástico*



**Bluetooth:** *3.0+EDR*

**Alcance:** *10 metros*

**Potência nominal:** *5w+5w*

**Tempo de funcionamento:** *5-8 horas ligado*

**S/N:** *80db*

**Distorção:** *1%w1KHz*

**Tempo de recarga:** *3 à 4 horas*

*ará um bipe botão central >|| ficará com luzes acesas.*



**Descrição:** *Caixa de Som Multimídia.*

*Design fino e material plástico resistente, possui: botão On/Off no verso, botão >|| (MODE), botão < retroceder faixa ou diminuir volume, botão > avançar faixa ou aumentar volume, botão PLAY/PAUSE e atender chamadas, entrada P2/auxiliar(caixinha de som pode ser conectada no computador, basta segurar o botão central para alternar o modo), entrada microUSB, microfone, entrada microSD(cartão de memória) e entrada USB(leitura de pen drive), parte inferior possui borrachas anti deslizantes e auto-*

*falantes laterais. Acompanha cabo USB.*

**Modo de Uso:** *Funcionamento: ao segurar o botão POWER a caixinha irá ligar/desligar; apertando o botão MODE irá trocar os modos de funcionamento entre Bluetooth, Rádio(necessário conectar o cabo na entrada microUSB que serve como antena para sintonização) e quando conectado um cartão microSD ou Pen Drive também é possível alternar estes modos por este botão; ao segurar o botão - irá diminuir o volume e caso aperte-o ele irá retroceder a faixa; ao segurar o botão + irá aumentar o volume e caso aperte-o ele irá avançar a faixa; apertando o botão play/pause ele irá iniciar a música ou parar, este botão também funciona para atender chamadas durante a conexão com o celular(basta apertar o botão para atender a chamada e falar diretamente da caixinha). Quando o item estiver ligado s*